

Universal Antrieb / Universal Drive

Inbetriebnahme- und Einstellanleitung





Inhaltsverzeichnis

2.	Sicherheitsvorschrift							
	2.1	Vorsch	nriften und Verordnungen	4				
	2.2	Warnungen						
	2.3	Einsat	Einsatz von FI-Schutzschalter					
2.	Alla		s					
	2.1		ikation					
	2.3		ng					
3.	Proc		schreibung					
0.	3.1		ung					
	0.1	3.1.1	Verwendungszweck					
		3.1.2	Vorsichtsmaßnahmen vor Fehlanwendungen					
		3.1.3	Normen, Richtlinien	8				
	3.2	Techn	ische Daten					
		3.2.1	Geräteübersicht TA-U1U250					
			Abmessungen TA-U1U250					
		3.2.3	Projektierungsdaten und Abmessungen					
		3.2.4	Nennstromreduzieung in Abhänigkeit von der Taktfrequenz					
			Optionale Ausstattungen					
	3.3		en & Leiterplattenmodule					
	3.3	3.3.1	Leistungsplatine TA-U1U6					
			Leistungsplatine TA-U8. U15					
			Leistungsplatine TA-U22U90					
		3.3.4	Leistungsplatine ab TA-U110					
		3.3.5	Leiterplatten Module TA-U1U150	17				
			Steuerelektronik TA-U1U150					
			Encoderplatine "RS422"					
			Encoderplatine "Resolver 0403" (12 Bit)					
			Encoderplatine "Resolver 0406" (16 Bit)					
		3.3.11	Digital - Analogkarte	23				
			Bussysteme - Profibus					
			CanOpen					
			Ethernetplatine					
	0.4							
	3.4		oschaltbilder					
			TA-U8. U15					
			TA-U22 - TA-U90					
		3.4.4	TA-U110					
		3.4.5	TA-U150	30				
		3.4.6	TA-U250	31				
4.0	Insta	allation		32				
	4.1	Install	ationshinweise	32				
		4.1.1	Schaltgeräte					
			Leitungsverlegung					
			Erdungsbedingungen					
			Bremschopper					
5.0	Δns)					
5.5	5.1		lußbild Leistungsanschlüsse					
	5.2		lußbild Steuerelektronik					
	٥.۷	5.2.1	Anschlußbild Steuerelektronik Standard					
			Anschlußbild Steuerelektronik Sichere Anlaufsperre (STO) "Safe Torque OFF"					
	5.3		lußbild Encoderanschlüse					

		5.3.1 Encoder Standard	38
		5.3.2 Encoder RS422	39
		5.3.3 Resolver - 403 12 Bit	40
		5.3.4 Resolver - 406 16 Bit	41
	5.4	Anschlußbild Analog - Digital Erweiterung	42
	5.5	Anschlussbelegung RS422-Schnittstelle	43
6.0	Inbe	etriebnahme	
	6.1	Sicherheitsvorschriften	44
		6.2.1 Dip-Schalter	44
		6.2.2 Einstellung der Motorparameter	44
		6.2.3 Funktionsprüfung und Ersteinstellung bei Inbetriebnahme	
		6.2.4 Ein-/Ausschaltsequenzen	45
7.0	Stör	rungen	46
	7.2	Fehlerbeschreibung	47
		7.2.1 Sensoren Überprüfung	48

Anhang 1 Parameterliste

Anhang 2 PG4000

Über diese Betriebsanleitung

Wenn Sie zu einem bestimmten Thema etwas suchen, steht Ihnen ein Inhaltsverzeichnis zur Verfü-gung. Folgende Symbole verschaffen Ihnen eine schnelle Orientierung und machen Sie auf das We-sentliche aufmerksam.



Dieses Symbol steht für Hinweise und nützliche Informationen, die Ihnen die Bedienung erleichtern soll.



Hinweise, deren Missachtung eine Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes zur Folge haben kann



Hinweise, deren Missachtung eine gesundheitliche Gefahr für den Bediener be-deutet. Das Produkt entspricht den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln, trotz-dem können Gefahren entstehen.

2. Sicherheitsvorschrift



Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme, die Inbetriebnahme- und Einstellungsan-leitung komplett durch. Die Bedienung bzw. Einstellung des Gerätes darf nur von Verwendern geschehen, die aufgrund ihrer Qualifikation dazu befähigt sind, einen ordnungsgemäßen und fachgerechten Umgang mit diesem Gerät zu gewährleis-ten. Die folgende Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen sind bei der Bedienung des Gerätes unbedingt zu beachten. Für die Inbetriebnahme eines Regelgerätes ist es zwingend erforderlich, die zugehörige Betriebsanleitung zur Hilfe zu neh-men.

Gerät nur in einwandfreiem Zustand betreiben. Nachdem Sicherheitseinrichtungen angesprochen haben, ist vor Weiterbetrieb die Fehlerursache zu ermitteln und der Fehler zu beheben. Defekte am Gerät können nur von TAE oder von TAE autorisiertem Fachpersonal behoben werden.

Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt oder demontiert werden.

Nähere Informationen zu den vorhandenen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen finden Sie in den Kapiteln 7 und 7.1.

2.1 Vorschriften und Verordnungen

Die in dieser Betriebsanleitung gegebenen Hinweise und Empfehlungen zur Anwendung der elektro-nischen Betriebsmittel sind unter Berücksichtigung der nachstehenden Normen entstanden:

EN 60204-1 (VDE 0113: 1992-1) Elektrische Ausrüstung von Maschinen

EN 60529:1991 (VDE 0470 Teil 1) Schutzarten durch Gehäuse

EN 50178 (VDE 0160:1994-11) Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Be-triebsmitteln

DIN VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen

DIN VDE 0110 Bemessung der Luft- und Kriechstrecken

DIN 40050 IP-Schutzarten

EN 61800-3 EMV Produktnorm für elektrische Antriebssysteme

2.2 Warnungen



Der Umgang mit elektrischen und elektronischen Maschinen und Geräten birgt Risiken in sich! Aufstellung und Instandhaltung soll daher nur von ausgebildetem Personal vorgenommen werden.



Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Gerät und Motor ordnungsgemäß geer-det sind. Es besteht ansonsten hohe Verletzungsgefahr durch elektrische Schocks. Weiterhin können Motorencoder bzw. Elektronik beschädigt werden. Elektronikmasse kann mittels Jumper über 1MR bzw. 100R mit Erde verbunden werden.



Achtung Lebensgefahr!

Vor jedem Eingriff ist das Gerät vom Netz zu trennen. Erst wenn die Zwischenkreis-Kondensatoren entladen sind (5 Minuten nachdem das Gerät spannungsfrei geschaltet wurde), darf das Gerät geöffnet werden und am Gerät gearbeitet werden.



2.3 Einsatz von FI-Schutzschalter

Fehlerstrom (FI) - Schutzschalter können nicht verwendet werden. Die auftretenden Ableitströme können zu Fehlauslösungen führen!!! Bitte beachten Sie hierzu auch die Installationshinweise in Kap. 4.1.

2. Allgemeines


Nach der Produktion werden alle Geräte auf ihre volle Funktion geprüft und durchlaufen dann einen 200stündigen Dauertest. Vor Auslieferung erhalten diese Geräte nochmals eine vollständige Funktionsprüfung.

Durch diese Maßnahmen wollen wir sicherstellen, dass nur einwandfreie Geräte ausgeliefert werden.

Es sind bei richtiger Antriebsdimensionierung und Beachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung keine Störungen zu erwarten.

Sollte dennoch ein Defekt auftreten, setzen Sie sich bitte mit TAE oder einer unserer Vertretungen in Verbindung.

2.1 Identifikation



Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seitenwand des Gerätes.

Überprüfen Sie vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes, dass kein Transportschaden vorliegt. Vergewissern Sie sich, ob die gelieferte Ware (Angaben auf dem Typenschild) mit den Angaben des Lieferscheins übereinstimmen

2.2 Zielgruppe

Diese Bedienungsanleitung wendet sich an Anwender, die aufgrund ihrer Qualifikation dazu befähigt sind einen ordnungsgemäßen und fachgerechten Umgang mit diesem Gerät zu gewährleisten.

2.3 Haftung


Defekte innerhalb des Gerätes sollten nicht vom Anwender behoben werden. Nichtautorisierte Eingrif-fe führen zum Erlöschen jeglicher Garantieansprüche gegenüber TAE.

Eingriffe des Anwenders z.B. zu Reparaturmaßnahmen führen zu Haftungsausschlüssen gegenüber TAE.

Bestehen Zweifel über die Fehlerursache und deren Behebbarkeit, sollte TAE benachrichtigt werden, um weiteren Schäden am Gerät bzw. am Motor vorzubeugen.

3. Produktbeschreibung

3.1



3.1.1 Verwendungszweck

Mit diesem Regelgerät können, unter Berücksichtigung der Leistung, Asynchron- und Permanetmagnetsynchronmotoren betrieben werden, die von TAE dafür vorgesehen sind.

3.1.2 Vorsichtsmaßnahmen vor Fehlanwendungen

Achtung! Legen Sie keine Netzspannung an die Ausgangsklemmen U, V, W.

Alle Regelgeräte sind bezüglich Spannungsfestigkeit und Isolationswiderstand geprüft. Isolationswierstandsmessungen z.B. im Rahmen einer Inspektion dürfen nicht durchgeführt werden.

3.1.3 Normen, Richtlinien

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein 2004/ 108 EG EMV-Richtlinie

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die elektro-magnetische Verträglichkeit und zur Aufhebung der Richtlinie 89/336/EWG)

Nach diesen Kriterien werden unsere Produkte wie folgt eingeteilt:

- Produktausprägung: nicht selbständig betreibbare Zulieferteile (Komponenten)

- Vertriebsart: nicht allgemein erhältlich, nur für Fachleute

Um die Schutzziele, die in der EMV-Richtlinie definiert sind, einzuhalten, stellen wir folgendes zur Ver-fügung:

- Produktbezogene Unterlagen, welche die Störaussendung unserer Produkte beschreiben. Weiterverwender können dann an Hand dieser Unterlagen sachgerechte EMV-Maßnahmen bei der Installation bzw. bei der Projektierung durchführen.
- EMV-spezifische Produkte wie z.B. Filter, Drosseln, abgeschirmte Leitungen, Metallgehäuse etc. sind bei TAE erhältlich, um entsprechend den TAE-spezifischen Vorgaben die Grenzwerte der harmonisierten Normen zu unterschreiten.

Die Verantwortlichkeit sowie die Entscheidung unsere Hinweise zu befolgen und entsprechende Maß-nahmen einzuleiten, liegt beim Weiterverwender. Ebenso liegt es im Verantwortungsbereich des Wei-terverwenders, daß seine betriebsfertige Maschine bzw. Anlagen die EMV-Richtlinien erfüllt.

Auf Grundlage des EMV-Gesetzes und den entsprechenden Normen wurden in unserem Hause um-fangreiche Messungen durchgeführt. Die Prüfungen umfassten unsere gesamte Produktpalette. Mit-tels Einsatz von Filtern und entsprechender Verdrahtung kann die EMV Produktnorm für elektrische Antriebssysteme bei allen Geräten eingehalten werden.

73/23/EWG bzw. 2006/95/EG Niederspannungsrichtlinie

Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten betreffend elektri-scher Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (geändert durch 93/68/EWG). Auf Grundlage eines QM-Systems überwacht TAE alle Schritte von der Entwicklung bis zur Fertigung des Gerätes. Somit können die in Frage kommenden Normen und Richtlinien zur Erfül-lung des Sicherheitsaspektes eingehalten werden.

CE-Zeichen

Das CE-Zeichen signalisiert dass die Geräte die europäischen Vorschriften und Richtlinien einhalten.

Die Einhaltung der Richtlinien ist nur gewährleistet wenn:

- der Regler mit einem integrierten oder externen EMV-Filter (herstellergeprüft) eingesetzt wird.
- die Installationshinweise (siehe Kap. 4.1) genau befolgt werden.

Unsaubere Ausführung der Installationsarbeiten kann zur Überschreitung der EMV-Grenzwerte und zu Fehlfunktionen bei Fremdgeräten führen!

Die in dieser Betriebsanleitung gegebenen Hinweise und Empfehlungen zur Anwendung der elektro-nischen Betriebsmittel sind unter Berücksichtigung der nachstehenden Normen entstanden:

EN 60204-1 (VDE 0113: 1992-1) Elektrische Ausrüstung von Maschinen

EN 60529:1991 (VDE 0470 Teil 1) Schutzarten durch Gehäuse

EN 50178 (VDE 0160:1994-11) Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmit-teln

DIN VDE 0100 Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen

DIN VDE 0110 Bemessung der Luft- und Kriechstrecken

DIN 40050 IP-Schutzarten

EN 61800-3 EMV Produktnorm für elektrische Antriebssysteme

3.2 Technische Daten

3.2.1 Geräteübersicht TA-U1...U250

Die angegebenen Spannungen, Ströme und Leistungen in den Tabellen, sind Nenndaten bei einer Taktfrequenz bis 8 kHz. Die genauen Werte entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Gerätetypenschild.

		Netz 3Ph 50/60 Hz		Le	eistung	Strom (Ausgang)			
		Spannung	Str	om	Ausgang	Verlust	I-Nenn I-Überlast		I-Spitze
			BL-Motor	AC-Motor	Regler	Antrieb (bei 8kHz)	(bei 8kHz)		(Abschaltung)
TA-U1	19101-xxxx	230V	3,2 A	3,8 A	0,8 kW	30 W	4,5 A	7,0 A	12,5 A
TA-U2	19102-xxxx	230V	5,5 A	6,0 A	1,6 kW	45 W	7,5 A	10,7 A	19 A
TA-U4 HT	19105-xxxx	230V	13 A	14 A	4 kW	90 W	20 A	25,3 A	45 A
TA-U10	19110-xxxx	230V	19 A	21 A	6 kW	130 W	25 A	30 A	53 A
TA-U15	19115-xxxx	230V	24,5 A	26 A	8 kW	180 W	36 A	43 A	76 A
TA-U22	19122-xxxx	230V	36 A	39 A	12 kW	300 W	50 A	60 A 100 A	107 A
ΓΑ-U22 HT ΓΑ-U1	19123-xxxx	230V 400V	54 A	59 A	18 kW 1,1 kW	420 W	75 A		178 A
	19101-xxxx	480V	2,1 A	2,4 A	1,3 kW	80 W	3,0 A	4,5 A	8,0 A
TA-U2	10102 2000	400V 480V	4,3 A	5,1 A	2,2 kW 2,6 kW	100 W	6 A	9 A	16 A
A-U4	19102-xxxx	400V			3,7 kW				
	19104-xxxx	480V	7,0 A	7,8 A	4,4 kW	160 W	9,5 A	14,3 A	25 A
TA-U6		400V	10,5 A	12 A	5,5 kW	230 W	13 A	15,2 A	27 A
A-U6 HT	19106-xxxx	480V			6,6 kW				
A-06 HI	19107-xxxx	400V 480V	11,5 A	13 A	6,0 kW 7,2 kW	250 W	15 A	22,5 A	40 A
A-U8		400V	10.0.4	145.4	7,5 kW	000 144	40.4	07.4	47.5
	19108-xxxx	480V	13,2 A	14,5 A	9,0 kW	280 W	18 A	27 A	47 A
A-U8 HT		400V	13,2 A	14,5 A	7,5 kW	360 W	21 A	30 A	53 A
A-U10	19109-xxxx	480V 400V			9,0 kW 11 kW				
	19110-xxxx	480V	19,1 A	21,0 A	13 kW	390 W	24 A	30 A	53 A
A-U15		400V	26,0 A	29,0 A	15 kW	540 W	34 A	42,5 A	75 A
	19115-xxxx	480V	20,0 A	20,0 //	18 kW	546 11	0474	42,0 A	757
A-U22	19122-xxxx	400V 480V	37,0 A	40,3 A	22 kW 26 kW	640 W	50 A	60 A	107 A
A-U22 HT		400V			22 kW				
	19123-xxxx	480V	38,0 A	41,8 A	26 kW	660 W	50 A	87 A	154 A
A-U30		400V	51,0 A	56,2 A	30 kW	850 W	65 A	98 A	174 A
A-U30 HT	19130-xxxx	480V 400V			36 kW 30 kW				
A-000 III	19131-xxxx	480V	52,0 A	57,2 A	36 kW	850 W	65 A	117 A	208 A
A-U37		400V	64,0 A	70,4 A	37 kW	1080 W	80 A	120 A	213 A
	19137-xxxx	480V	04,0 A	70,474	44 kW	1000 11	00 A	120 A	210 /
A-U37 HT	19138-xxxx	400V 480V	64,0 A	70,4 A	37 kW 44 kW	1100 W	80 A	144 A	255 A
ΓA-U45	10100 7000	400V			45 kW				
	19145-xxxx	480V	77,0 A	84,7 A	54 kW	1300 W	93 A	144 A	255 A
A-U45 HT		400V	77,0 A	84,7 A	45 kW	1300 W	93 A	168 A	298 A
TA-U55	19146-xxxx	480V 400V			54 kW 55 kW			-	
A-000	19155-xxxx	480V	94,0 A	103,4 A	66 kW	1600 W	115 A	168 A	298 A
A-U55 HT		400V	94,0 A	103,4 A	55 kW	1650 W	115 A	207 A	366 A
PA 1100	19156-xxxx	480V	5 .,6 A	.55,77	66 kW			2017	530 K
A-U65	19165-xxxx	400V 480V	110,0 A	121,0 A	65 kW 78 kW	1900 W	130 A	170 A	300 A
A-U65 HT		400V	4400:	101.0	65 kW	1050111	400 :	004:	440 :
	19166-xxxx	480V	110,0 A	121,0 A	78 kW	1950 W	130 A	234 A	412 A
A-U75	10175	400V	127,0 A	139,7 A	75 kW	2200 W	150 A	195 A	345 A
A-U75 HT	19175-xxxx	480V 400V			90 kW 75 kW				
	19176-xxxx	480V	127,0 A	139,7 A	90 kW	2250 W	150 A	270 A	478 A
A-U90		400V	150,0 A	165,0 A	90 kW	2700 W	190 A	270 A	478 A
A 11140	19190-xxxx	480V	,0 / .		108 kW				
A-U110	19211-xxxx	400V 480V	180,0 A	192,0 A	110 kW 132 kW	3320 W	225 A	270 A	478 A
A-U110 H		400V	100.0.4	100.0.4	110 kW	045014	005.4	000 4	600 *
	19212-xxxx	480V	180,0 A	192,0 A	132 kW	3450 W	225 A	390 A	690 A
A-U150	10015	400V 480V	250,0 A	270,0 A	150 kW	4300 W	300 A	390 A	690 A
A-U150 H	19215-xxxx T	480V 400V			180 kW 150 kW				
	19216-xxxx	480V	250,0 A	270,0 A	180 kW	4400 W	300 A	520 A	919 A
A-U200		400V	330,0 A	352,0 A	200 kW	5800 W	450 A	599 A	1060 A
A-U250	19220-xxxx	480V	,	,	240 kW			ļ	ļ
A*U23U	19225-xxxx	400V 480V	410,0 A	440,0 A	250 kW 300kW	7500 W	550 A	820 A	1450 A


3.2.2 Abmessungen TA-U1...U250

TA-U1/2/4/6 TA-U 8...250 **U-DRIVE** 엠되프 위되노 ⊕ TAE - ⊕ В2 B1

		Gerätebaugröße									
	U1/2/4/6	U8/10	U15	U22	U30	U37/45	U55/65	U75/90	U110	U150	U200/250
В	127	195	205	250	250	270	355	363	425	555	1100
B1	63,5	162,5	172	217	217	237	322	329	380	505	595
B2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965
Н	341	378	378	390	495	520	564	660	842	981	1215
H1	325	358	358	370	475	500	544	640	815	954	1173
H2	301	330	330	341	446	471	516	611	780	919	1122
T	268/289*	267	325	306	292	338	379	369	413	418	420
T1	240/261*	239	297	278	264	310	351	341	385	390	392
T2	313/334*	312	370	351	337	383	424	414	458	463	465
S	6	9	9	9	9	9	9	9	12	13	13

^{*} mit integriertem Bremswiderstand im Gehäuse

Aufbau der vollständigen Artikelnummer:



3.2.3 Projektierungsdaten und Abmessungen


	Anschluss-Spannung	Abweichung			
Genaue Netzanschlußspannungen	200-250V	± 10%			
(siehe Typenschild)	360-480V	± 10%			
	3 Phasen 50/60Hz				
Schutzart	IP 20				
Umgebung 1)	Temperatur 0-40°C	Temperatur 0-40°C			
Drozoblohusiobnung	Geringer 1% bei Analogsollwert (0-10V)				
Drezahlabweichnung	0% absolut (+/- 1 Digit) bei Digitalsollwert				

¹⁾ Die technische Daten sind bei einer Luftfeuchtigkeit von 90% und einer Höhe von 1000 m über NN angegeben. In Höhen über 1000 m, sowie Überschreitung der Umgebungstemperatur muss die Leistung reduziert werden.

Gerätebaugröße	Abmessungen		tzsicherung ige	Min. Volumenstrom	Gewicht
3	BxHxT	1 Ph 230V 3 Ph 400V		Für Schaltschrank Lüfter	[kg]
TA-U1U2		10A	6A	39 m³/h	9,5
TA-U4	127 x 341 x 268/289 ²⁾ mm	16A	10A	39 m³/h	9,5
TA-U6		25A	16A	39 m³/h	9,5
TA-U8	195 x 378 x 267 mm		20A	130 m³/h	14,0
TA-U10	195 X 376 X 207 111111		25A	130 m³/h	16,5
TA-U15	205 x 378 x 325 mm		35A	156 m³/h	17,5
TA-U22	250 x 390 x 306 mm		50A	156 m³/h	26,0
TA-U30	250 x 495 x 292 mm		63A	221 m³/h	35,5
TA-U37	270 x 520 x 338 mm		80A	221 m³/h	38,0
TA-U45	270 X 320 X 330 IIIIII		100A	221 m³/h	42,0
TA-U55	355 x 564 x 379 mm		125A	408 m³/h	67,0
TA-U65	355 X 504 X 379 IIIII		125A	408 m³/h	76,0
TA-U75	363 x 660 x 369 mm		160A	952 m³/h	81,0
TA-U90	303 X 000 X 309 IIIII		160A/200A	1020 m³/h	85,0
TA-U110	425 x 842 x 413 mm		200A	1020 m³/h	95,0
TA-U150	555 x 981 x 418 mm		315A	1241 m³/h	120,0
TA-U200	1100 x 1215 x 420	·	400A	2680 m³/h	·
TA-U250	1100 x 1213 x 420		400A	2000 III ⁻ /II	430,0

²⁾ mit integriertem Bremswiderstand im Gehäuse, unterhalb Regler montiert.

3.2.4 Nennstromreduzieung in Abhänigkeit von der Taktfrequenz



3.2.5 Standardausstattung

4 Frei programmierbare digitale Eingänge ☐ Elektronisches Getriebe ☐ 1 Programmierbarer Analogeingang 0V bis ■ Motorpotentiometer Funktion +10V, 0-20mA, 4-20mA. ☐ 7-Segment-Anzeige für Status-Meldungen ☐ 1 Programmierbarer Relais-Ausgang LED Anzeige für Lagegeber, Drehzahlgeber, 4.-☐ 1 Programmierbarer Optokoppler-Ausgang Quadrant-Anzeige, Stromgrenze und Drehzahl erreicht ■ Ansteuerung über PG4000 oder Computer ☐ Fehleranzeige im PG4000 und an 7-Segmentauch im parallel Betrieb anzeige ☐ Parametrierung über PG4000 oder Computer Synchronlauf ■ Datenspeicherung mit SmartCard oder Com-Positionssteuerung

3.2.6 Optionale Ausstattungen


- EMV-Filter
 Bus-System mit Zusatz Karte z.B. Profibus, CANopen, DeviceNet, Ethernet
 Digital/Analog Erweiterung
- Multifunktionale Bedieneinheit PG 4000
 SmartCard für PG 4000
 Diverse Encoderschnittstellen
 Separate Spannungsversorgung für elektronik

puter

(ab TA-U22)

Platinen & Leiterplattenmodule 3.3

3.3.1 Leistungsplatine TA-U1..U6



X1	Verbindung zur Steuerelektronik
X6	+/-24V Lüfter (+24V geschaltet)
X7	+/-24V
X12	PT100
X13	Thermoschalter Bremswiderstand

X14 Zwischenkreisspannung BR1 Netzspannung 200-250V


BR2 Meldung Sicherer Halt überbrückt

BR3 Sicherer Halt überbrückt

LD101 Zwischenkreisspannung "ROT" Rückseite


LD102 Netzteil Aktiv "GRÜN" Rückseite

3.3.2 Leistungsplatine TA-U8..U15



X1	Verbindung zur Steuerelektronik	X14	Zwischenkreisspannung
X6	+/-24V Lüfter (+24V geschaltet)	BR1	Netzspannung 200-250V
X7	+/-24V	BR2	Meldung Sicherer Halt überbrückt
X8	Laderelais	BR3	Sicherer Halt überbrückt
X12	PT100/Thermoschalter	LD1	Zwischenkreisspannung "ROT"
X13	Sicherer Halt	LD2	Netzteil Aktiv "GRÜN"

3.3.3 Leistungsplatine TA-U22..U90



X1 Verbindung zur Steuerelektronik **X6** +/-24V+/-24V Lüfter (geschaltet) **X7 X8** Laderelais X9 Strom U X10 Strom V X11 Strom W X12 PT100/Thermoschalter X13 Sicher Halt X14 Externe Elektronikversorgung


Zwischenkreisspannung

X16 IGBT WP X17 IGBT WN X18 IGBT VP

X15

- X19 IGBT VN
 X20 IGBT UP
 X21 IGBT UN
- LD1 Zwischenkreisspannung "Rot"LD2 IGBT WP
- LD3 IGBT WN
 LD4 IGBT VP
 LD5 IGBT VN
- LD6 IGBT UP
- LD8 Netzteil Aktiv "Grün"BR1 Meldung Sicherer Halt überbrückt
- BR2 Sicherer Halt überbrücktBR3 Netzspannung 200V/400VBR4 Netzspannung 200-250V

3.3.4 Leistungsplatine ab TA-U110



3.3.5 Leiterplatten Module TA-U1...U150

Digital - Analog erweiterung
& Bus-Systeme

Substituting & Bus-Systeme

Substituting & Bus-Systeme

CPU - Steuerelektronik

Encoder-Systeme

Company of the Control of the Cont

Digital - Analog

erweiterung

oder Adapterplatine


CPU - Steuerelektronik

17

Bus-Systeme

oder Ethernet

3.3.6 Steuerelektronik TA-U1...U150




- X1 Verbindung zur Leistungsplatine
- X2 Verbindung zur Digital Analogplatine sowie Bussysteme und Ethernetplatine
- X4 Verbindung zur Anzeigeplatine
- X5 Verbindung zur Encoderplatine
- S1 Konfiguration der Digital- und Analog-Anschlüsse
- S2 Konfiguration der Prozessoren
- BR1 Reset □C
- BR2 Echtzeituhr aktiv
- BR3 Reset DSP
- BR4 Elektronikmasse über 1000hm mit Erde verbinden (sonst 1Mohm)
- BR5 Digitaler Ausgang 12,13 (siehe auch Kap. 5.2) Pin 1-2 gesteckt: Schließer Pin 2-3 gesteckt: Öffner

- LD1 Gelb Eingang Klemme 2
- LD2 Gelb Eingang Klemme 3
- LD3 Gelb Eingang Klemme 4
- LD4 Gelb Eingang Klemme 5
- LD5 Gelb Ausgang Klemme 10/11
- LD6 Gelb Ausgang Klemme 12/13
- LD7 Grün +3,3V
- LD8 Grün +1,9V
- LD9 Grün +24V
- LD10 Grün +3,3V
- LD11 +2,5V
- LD12 Grün +6,5V
- LD13 Grün -24V
- LD14 Grün +5V

3.3.7 Encoderplatine "Standard"

BR - Darstellung auf Leiterplatte Werkseinstellung



DIP-Schalter S2 (Werkseinstellung)



Drehzahlistwert AB-Spur						
DIP	Span	nung	Impuls/UPM			
S2	5V	24V	<100	>100		
4	OFF	ON				
3			ON	OFF		
2	OFF	ON				
1			ON	OFF		

- X5 Verbindung zur Steuerelektronik
- S1 GND-Verbindung der Eingänge Klemme 34,36 und 39 (Z,/Z,AB)
- S2 Spannung und Frequenz der AB-Spuren
- BR1 Frequenz-Ausgang Klemme 41, Spur B Pin 1-2 gesteckt: Drehzahl Istwert, Werkseinstellung. Pin 2-3 gesteckt: Sonderfunktion
- BR2 Frequenz-Ausgang Klemme 40, Spur A Pin 1-2 gesteckt: Drehzahl Istwert, Werkseinstellung. Pin 2-3 gesteckt: Sonderfunktion

- BR3 Motortemperaturfühler Klemme 21 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR4 Motortemperaturfühler Klemme 22 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR5 Motortemperaturfühler Klemme 21 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR6 Motortemperaturfühler Klemme 22 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- LD1 Grün +5V


3.3.8 Encoderplatine "RS422"

DIP-Schalter S1 (Werkseinstellung)



Siehe Kap. 5.3.2

BR - Darstellung auf Leiterplatte Werkseinstellung




- X5 Verbindung zur Steuerelektronik
- S1 GND-Verbindung der Eingänge Klemme 43,45 und 48 (Z,/Z,AB)
- BR1 Motortemperaturfühler Klemme 21 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR2 Motortemperaturfühler Klemme 22 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR3 Frequenz-Ausgang Klemme 49, Spur A Pin 1-2 gesteckt: Drehzahl Istwert, Werkseinstellung. Pin 2-3 gesteckt: Sonderfunktion.
- BR4 Frequenz-Ausgang Klemme 50, Spur B Pin 1-2 gesteckt: Drehzahl Istwert, Werkseinstellung. Pin 2-3 gesteckt: Sonderfunktion
- BR5 Nullpunkt-Signal Z2

- Pin 1-2 gesteckt: Nullpunkt-Signal von Encoder
- Pin 2-3 gesteckt: Maschinen-Initiator, Werkseinstellung.
- BR6 Nullpunkt-Signal Z1
 - Pin 1-2 gesteckt: Nullpunkt-Signal von Encoder
 - Pin 2-3 gesteckt: Maschinen-Initiator, Werkseinstellung.
- BR7 Motortemperaturfühler Klemme 21 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR8 Motortemperaturfühler Klemme 22 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- LD1 Grün +5V

3.3.9 Encoderplatine "Resolver 0403" (12 Bit)

BR - Darstellung auf Leiterplatte Werkseinstellung



- X5 Verbindung zur Steuerelektronik
- S1 GND-Verbindung der Eingänge Klemme 33,35 und 38 (Z,/Z,AB)
- BR1 Motortemperaturfühler Klemme 22 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR2 Motortemperaturfühler Klemme 21 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR3 Nullpunkt-Signal Z1
 Pin 1-2 gesteckt: Nullpunkt-Signal von
 Encoder.
 Pin 2-3 gesteckt: Maschinen-Initiator,
 Werkseinstellung.
- BR4 Abtastfrequenz (NC), Werkseinstellung Offen.

- BR5 Abtastfrequenz (NC), Werkseinstellung Offen.
- BR6 Frequenz-Ausgang Klemme 39, Spur A
 Pin 1-2 gesteckt: Drehzahl Istwert,
 Werkseinstellung.
 Pin 2-3 gesteckt: Sonderfunktion
- BR7 Frequenz-Ausgang Klemme 40, Spur B Pin 1-2 gesteckt: Drehzahl Istwert, Werkseinstellung. Pin 2-3 gesteckt: Sonderfunktion.
- BR8 Motortemperaturfühler Klemme 21 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC
- BR9 Motortemperaturfühler Klemme 22 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC
- LD1 Grün +5V

3.3.10Encoderplatine "Resolver 0406" (16 Bit)

DIP-Schalter S1 (Werkseinstellung) Siehe Kap. 5.3.3

DIP-Schalter S2 (Werkseinstellung) Resolverauflösung12 Bit





Resolver Modus Einstellung					
DIP-S2	Aktiviert	Deaktiviert			
4	ON	OFF			
3	ON	OFF			

Parameter 53,54 Resolver Einstellung über U-Drivemanager oder Keypad, Aktiviert oder Deaktiviert

	Resolver Auflösung						
DIP-S2	10 Bit	12 Bit	14 Bit	16 Bit			
2	ON	OFF	ON	OFF			
1	ON	ON	OFF	OFF			

- X5 Verbindung zur Steuerelektronik
- S1 GND-Verbindung der Eingänge Klemme 33,35 und 38 (Z,/Z,AB)
- S2 Resolver Einstellung
- BR1 Motortemperaturfühler Klemme 22 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR2 Motortemperaturfühler Klemme 21 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC.
- BR3 Nullpunkt-Signal Z2

Pin 1-2 gesteckt: Nullpunkt-Signal von

Encoder, Werkseinstellung.

Pin 2-3 gesteckt: Maschinen-Initiator.

BR4 Pin 1-2 gesteckt:


Geschwindigkeitserkennung (zur Zeit

nicht verfügbar).

Pin 2-3 gesteckt: Positionserkennung,

Werkseinstellung.

BR - Darstellung auf Leiterplatte Werkseinstellung



BR5 Nullimpuls

Pin 1-2 gesteckt: Extern

Pin 2-3 gesteckt: Intern

BR6 Frequenz-Ausgang Klemme 39, Spur A
Pin 1-2 gesteckt: Drehzahl Istwert,
Werkseinstellung.
Pin 2-3 gesteckt: Sonderfunktion

BR7 Frequenz-Ausgang Klemme 40, Spur B Pin 1-2 gesteckt: Drehzahl Istwert, Werkseinstellung.

Pin 2-3 gesteckt: Sonderfunktion


- BR8 Motortemperaturfühler Klemme 21 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC
- BR9 Motortemperaturfühler Klemme 22 Offen: Thermoschalter und PT100. Gesteckt: KTY und PTC
- LD1 Grün +5V

3.3.11 Digital - Analogkarte

DIP-Schalter S1 (Werkseinstellung) (0) X2 S1-_] S1 DIP-Schalter S2 X200 (Werkseinstellung) S2 0 2 S3 LD5 S3 LD4 0 8 0 7 LD3 DIP-Schalter S3 0 6 LD2 (Werkseinstellung) 0 5 LD1 LD11 0 4 LD10 0 4 _____ LD9 0 3 BR1 LD9 0 2 0 3 **1** LD7 LD8 0 2 0 1 J LD6 LD7 0 1 (0) LD6 Siehe Kap. 5.4 Siehe Kap. 5.4

X2	Verbindung zur Bussysteme	LD3	Gelb - Digitalausgang Klemme 63
X200	Anluss für Feldbus-Option	LD4	Gelb - Digitalausgang Klemme 64
S1	Analogausgänge V oder mA	LD5	Gelb - Digitalausgang Klemme 65
S2	Analogeingänge V oder mA	LD6	Gelb - Digitaleingang Klemme 52
S3	GND-Verbindungen Digital- und Analogeingänge	LD7	Gelb - Digitaleingang Klemme 53
		LD8	Gelb - Digitaleingang Klemme 54
BR1	Lesemodus D/A-Wandler (links)	LD9	Gelb - Digitaleingang Klemme 55
LD4	Calla Digitalayagang Klamma 60	LD9	Gelb - Digitalelligatig Mellille 55
LD1	Gelb - Digitalausgang Klemme 60	LD10	Gelb - Digitaleingang Klemme 56
LD2	Gelb - Digitalausgang Klemme 61	1.044	Calla Digitalaingang Klamma E7
			Gelb - Digitaleingang Klemme 57


3.3.12Bussysteme - Profibus



X2 Anluss an Steuerelektronik

X7 Anschluss Profibus-Stecker

3.3.13CanOpen




- X2 Anluss an Steuerelektronik
- X7 Anschluss CANopen-Stecker

S1 Abschlusswiderstand

On=oben

OFF=unten

3.3.14Ethernetplatine



- X2 Anluss an Steuerelektronik
- X7 Ethernet

X8 Ethernet

S1

BR1

3.3.15Anzeigeplatine

7-Segment-Anzeige

- 0 Betriebsbereit
- 1 Betrieb (Enable)
- C1 Gerätetemperatur Vorwarnung
- C2 Motortemperatur Vorwarnung
- C3 Max. Wert überschritten
- C4 Sicherer Halt
- C5 Regler Blockiert bei Sollwert >0
- C6 Leistungsteil deaktiviert
- C7 Istdrehzahl > Normierung
- C8 Parametrierungsfehler


 $\textbf{Fehlermeldungen:} \text{ (F und Ziffer leuchten abwechselnd)} \underline{\overset{LD6}{.}} \underline{\overset{LD6}{.}}$

- F0 Motorübertemperatur
- F1 Überstrom
- F2 Geräteübertemperatur
- F3 Unterspannung
- F4 Überspannung
- F5 Rippelstrom
- F6 Lagesensor U, V und W
- F7 Drehzahlsensor A und B
- F8 Elektronik
- F9 Kurzschluß IGBT
- E1 Externer Fehler über Klemmen
- E2 Keine Zwischenkreisspannung
- E3 Fehler Bremsenrückmeldung

Anzeigen-Displayboard

LD	4	klar	Lage-Sensor U
LD	5	klar	Lage-Sensor V

- LD 6 klar Lage-Sensor W
- LD 1 klar Drehzahl-Sensor Spur B
- LD 2 klar Drehzahl-Sensor Spur A
- LD 3 klar 4Q Betrieb
- LD 7 rot Stromgrenze
- LD 8 grün Drehzahl erreicht
- LD 9 Bus
- AZ1 7-Segmentanzeige



Anschlüsse & Brücken

X4 Anluss an Steuerelektronik

X7 Anluss an Feldbusplatine

X13 Feldbus

X20 RS422/485


X21 PG 4000

BR1 Abschlusswiderstand PG 4000

BR2 RS485 (Busfähig)


BR3 Abschlusswiderstand RS 422/485


BR4 RS485 (Busfähig)




max 710V DC

3.4.2 TA-U8..U15







3.4.4 TA-U110



3.4.5 TA-U150



3.4.6 TA-U250



4.0 Installation

4.1 Installationshinweise

Die in Kap. 1 angeführten Sicherheitshinweise sind zu beachten. Des weitern gelten folgende Installationshinweise.

Die Installation sollte nur von hierzu befähigtem Fachpersonal ausgeführt werden.

Ein Vertauschen der Klemmen U, V, W beim Anschluss eines Synchron Motors bewirkt eine Fehlfunktion. Weiterhin ist darauf zu achten, dass die Encoderleitung abgeschirmt ausgeführt werden. TAE bietet hierzu vorkonfektionierte Steuerleitungen an. Ohne den korrekten Anschluss dieser Leitung ist der Antrieb nicht funktionsfähig.

Bei der elektrischen Installation sind die allgemeinen Installations-Vorschriften zu beachten:

VDE 0100 Bestimmung für das Einrichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000V.

VDE 0113 Bestimmungen für die elektrische Ausrüstung von Be- und Verarbeitungsmaschinen.

VDE 0160 Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln.

Liegen besondere Anwendungsbereiche vor, so müssen ggf. noch weitere Vorschriften beachtet werden.

Als Schutzmaßnahme können je nach EVU (Energie-Versorgungs-Unternehmen) folgende Schaltungen verwendet werden:

Fehlerspannungsschutzschaltung (FU), Schutzerdung oder Nullung (sofern zugelassen)

Fehlerstrom (FI) - Schutzschalter können nicht betrieben werden.

Bei Verwendung von EMV-Filtern führen hierbei auftretende Ableitströme zu ungewollten Auslösungen des Fl-Schutzschalters.

Gerät nur in einwandfreiem Zustand betreiben. Nachdem Sicherheitseinrichtungen angesprochen haben, ist vor Weiterbetrieb die Fehlerursache zu ermitteln und der Fehler zu beheben. Defekte am Gerät können nur von TAE oder von TAE autorisiertem Fachpersonal behoben werden.

Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht überbrückt oder demontiert werden.

Nähere Informationen zu den vorhandenen Sicherheits- und Schutzeinrichtungen finden Sie in den Kapiteln 7.0 und 7.1.

4.1.1 Schaltgeräte

Die Geräte müssen nach den VDE-Vorschriften so an das Netz angeschlossen werden, daß sie mit entsprechenden Freischaltmitteln (z.B. Hauptschalter, Schütz, Leistungs-Schutzschalter) vom Netz getrennt werden können.


4.1.2 Leitungsverlegung

Bei der Installation von Versorgungsleitungen ist auf möglichst großflächig Kontaktierung des Kabelschirms zu achten. Eindrähtige Leiterarten in einfachen Klemmanschlüssen sollten vermieden werden. Hier bieten sich feindrähtige Leiterarten mit Quetschverbindungen an. Leiterschienen mit entsprechenden Schraubverbindungen sind ebenfalls geeignet. Bei der Leitungsführung innerhalb des Schaltschrankes ist auf möglichst kurze Wege zu achten.

Die Netzzuleitung, Motorleitungen und die Steuerleitungen sind in getrennten Kabeln zu führen. Zur Vermeidung von Störungen empfiehlt sich, die Elektronik-Signalleitungen getrennt von den Leistungs- und/oder Schütz-Steuerleitungen zu verlegen. Der Abstand sollte mind. 20cm betragen. Die digitalen und analogen Soll- und Istwertadern sind generell abgeschirmt zu verlegen.

Die Hauptursache für gestrahlte und leitungsgebundene Störungen ist die Leitungsverbindung zwischen Regler und Motor. Die Leitungsverbindung sollte abgeschirmt ausgeführt werden, wobei auch hier darauf zu achten ist,

daß die Leitungswege so kurz wie möglich zu halten sind (siehe Abbildung).



4.1.3 Erdungsbedingungen

Alle metallisch leitfähigen Gehäuse sind einzeln durch entsprechende Leitungen zu erden. Auf einwandfreien Potentialausgleich ist zu achten. Für den Bereich der Sicherheitsvorschriften bezogen auf den Fehlerfall bei 50Hz sind entsprechende Mindestquerschnitte vorgeschrieben. Diese sind unbedingt einzuhalten.

Im Fehlerfall, d.h. bei Ausfall zumindest einer Phase oder sehr großer Schieflast im Drehstomsystem, kann der EMV-Filter Ableitströme von bis zu einigen 100mA erzeugen. Filter bzw. Regler mit eingebauten Filtern sind daher unbedingt vor dem Einschalten zu erden.

Zur Ableitung von Hochfrequenzströmen müssen neben den oben angeführten Erdungsbedingungen noch weitere Kriterien eingehalten werden:

Alle Erdungsleitungen sollten so kurz wie möglich sein. Schlechte Verbindungen und Leiterschleifen wirken als Antennen, mit denen Strahlungsemissionen in das Netz gelangen und Störungen verursachen können.

Die Schirme müssen großflächig und radial aufgelegt werden. Eine Verlängerung des Schirms mit einer Leitung ist zu vermeiden. Der Schirm sollte in den Klemmkasten bzw. ins Gehäuse des angeschlossenen Betriebsmittels hereinragen. Am Motor ist es möglich, eine EMV Verschraubung zum Auflegen des Schirms zu verwenden.

Am Regelgerät wird der Schirm von einer metallischen Schelle umschlossen und großflächig auf Montageplatte oder Erdnungsschiene kontaktiert.

Regelgeräte großflächig am Schaltschrank erden. Hierbei bietet sich die Möglichkeit an, das Gerät auf eine verzinkte oder chromatierte Montagewand zu montieren. Diese Maßnahme entbindet nicht von einer korrekten Schutz-Erdung des Gerätes für einwandfreien Potentialausgleich.

4.1.4 Gehäuse-Schutzart

IP20 für Schaltschrankmontage.

4.1.5 Montagehinweis

Es wird empfohlen, eine verzinkte Montageplatte zu verwenden.


Alle Regelgeräte sind an einer senkrechten Montagefläche zu befestigen.

Der Einbauort sollte frei von leitfähigem Staub, Feuchtigkeit und aggressiven Gasen sein. Ist das Gerät bzw. der

Schaltschrank größeren Schwingungen oder Vibrationen ausgesetzt, empfiehlt es sich zum Schutze der elektronischen Bauteile, die Montageplatte oder den Schaltschrank auf Dämpfern oder Schwingmetallen zu lagern.

Die Wärme, muss durch entsprechende Belüftung abgeführt werden. Neben der angegebenen Verlustleistung ist der Volumenstrom der reglerinternen Lüfter maßgebend für die Dimensionierung der Schaltschrankbelüftung (siehe kap. 3.2.3).

Die Summe der Volumenströme der im Schaltschrank eingebauten Regler sollte kleiner sein als der Volumenstrom der Schaltschrankbelüftung. Die in den technischen Daten angegebenen Leistungsdaten gelten für eine Schaltschrankinnentemperatur von 0 - 40°C. (siehe Skizze)




Links ist das Regelgerät optimal plaziert. Rechts ist das Gerät zu hoch angebracht, dadurch staut sich die Wärme im oberen Schaltschrankbereich.

4.1.6 Räumliche Anordnung

Werden mehrere Geräte nebeneinander montiert, so ist ein Mindestabstand von min.10mm einzuhalten. Bei Montage mehrerer Geräte übereinander muss ein Mindestabstand von 300mm eingehalten werden. Werden Teile ohne eigene Wärmequelle montiert - z.B. Kabelkanäle -, so ist auch hier ein Mindestabstand einzuhalten. Dieser beträgt oberhalb der Geräte 150mm, unterhalb der Geräte 150mm und neben den Geräten 10mm.

Anschlußleitung und Motorleitung

Eine räumliche Trennung von netzseitiger Anschlussleitung und Motorleitung ist von großer Wichtigkeit. Anschlussleitung und Motorleitung dürfen nur abgeschirmt und sollten nicht nebeneinander verlegt werden und nicht im gleichen Kabelkanal.




5.1.7 Bremschopper

Verbindungen zwischen Bremschopper / Bremswiderstand und Regler sind störbehaftet. Die Leitungen sollten abgeschirmt ausgeführt werden, wobei darauf zu achten ist, möglichst kurze Leitungswege zu wählen. Auf korrekte Erdung (siehe Kap. 4.1.3) ist zu achten.


5.0 Anschlüsse

5.1 Anschlußbild Leistungsanschlüsse




5.2 Anschlußbild Steuerelektronik

5.2.1 Anschlußbild Steuerelektronik Standard



^{*} Bei Bremsenfunktion Aktiv (Parameter 860.00) ist Relaisausgang Klemme 12/13 grundsätzlich für Ansteuerung der Bremse Konfiguriert!

5.2.2 Anschlußbild Steuerelektronik Sichere Anlaufsperre (STO) "Safe Torque OFF"



* Bei Bremsenfunktion Aktiv (Parameter 860.00) ist Relaisausgang Klemme 12/13 grundsätzlich für Ansteuerung der Bremse Konfiguriert! In diesem Fall müssen die Klemmen 59 und 61 (Analog-Digital-Erweiterung) zur STO-Rückmeldung genutzt werden !


Folgende Parameterkonfiguration ist nötig für 2 kanaligen Betrieb mit Rückmeldung

Parameter	Wert
302	20008
303	20009
304	57005
305	20008
306	20009
307	57003
334	55212
339	21009

Parameter	Bit	Wert
366	00	1
366	01	1
366	02-31	0
371	00-01	0
371	02	1
371	03	1
371	04	1
371	05	1
371	06-31	0
400	00	0
400	01	0
400	02	0
400	03	1
400	04	1
400	05	0
402	00-05	0
403	00	1
403	05	1

Anschlußbild Encoderanschlüse

5.3.1 Encoder Standard



*) Temperaturauswertung 1

Klixon = Vorwarnung

PT100 = Temperaturanzeige, Vorwarnung und Abschaltung wird mit Software eingestellt

KTY84130 = Temperaturanzeige, Vorwarnung und Abschaltung wird mit

Software eingestellt

*) Temperaturauswertung 2

= Abschaltung Klixon


PT100 = Temperaturanzeige, Vorwarnung und Abschaltung wird mit


Software eingestellt

KTY84130 = Temperaturanzeige, Vorwarnung

und Abschaltung wird mit

5.3.2 Encoder RS422





Klixon = Vorwarnung

PT100 = Temperaturanzeige, Vorwarnung

und Abschaltung wird mit Software eingestellt

KTY84130 = Temperaturanzeige, Vorwarnung und Abschaltung wird mit

Software eingestellt

*) Temperaturauswertung 2

Klixon = Abschaltung


PT100 = Temperaturanzeige, Vorwarnung und Abschaltung wird mit

Software eingestellt

KTY84130 = Temperaturanzeige, Vorwarnung

und Abschaltung wird mit

5.3.3 Resolver - 403 12 Bit




KTY84130 = Temperaturanzeige, Vorwarnung und Abschaltung wird mit

Software eingestellt

KTY84130 = Temperaturanzeige, Vorwarnung

und Abschaltung wird mit

5.3.4 Resolver - 406 16 Bit



*) Temperaturauswertung 1

Klixon = Vorwarnung

PT100 = Temperaturanzeige, Vorwarnung

und Abschaltung wird mit

Software eingestellt

KTY84130 = Temperaturanzeige, Vorwarnung

und Abschaltung wird mit

Software eingestellt

*) Temperaturauswertung 2

Klixon = Abschaltung

PT100 = Temperaturanzeige, Vorwarnung


und Abschaltung wird mit

Software eingestellt

KTY84130 = Temperaturanzeige, Vorwarnung

und Abschaltung wird mit

5.4 Anschlußbild Analog - Digital Erweiterung



5.5 Anschlussbelegung RS422-Schnittstelle

U-Drive-Verbinder D-Sub 9-polig (weiblich) Netzwerk-Verbinder D-Sub 9-polig (männlich)






Der Geräteverbinder befindet sich auf dem Display-Board des U-Drives. Der Netzwerk-Verbinder stellt die Verbindung ins RS422-Netzwerk her.

Die Anschlussbelegung ist wie folgt:

Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	-	6	-
2	RX Low	7	Rx High
3	TX High	8	TX Low
4	GND	9	-
5	+5V (Out)	Gehäuse	Erde

Terminierung, siehe Jumper "BR3" (120 Ohm) am Displayboard.



6.0 Inbetriebnahme

6.1 Sicherheitsvorschriften

Die Bedienung bzw. Einstellung des Gerätes darf nur von Benutzern vorgenommen werden, die aufgrund ihrer Qualifikation dazu befähigt sind, einen ordnungsgemäßen und fachgerechten Umgang mit diesem Gerät zu gewährleisten. Die in Kapitel 1 und 2 angeführten Vorsichtsmaßnahmen sowie Verwendungsarten sind bei der Bedienung des Gerätes unbedingt zu beachten.



Der Umgang mit elektrischen und elektronischen Maschinen und Geräten birgt Risiken in sich! Aufstellung und Instandhaltung soll daher nur von ausgebildetem Personal vorgenommen werden.



Bitte achten Sie unbedingt darauf, dass Gerät und Motor ordnungsgemäß geer-det sind. Es besteht ansonsten hohe Verletzungsgefahr durch elektrische Schocks. Weiterhin kann der Motorencoder und die Elektronik beschädigt wer-den. Elektronikmasse kann mittels Jumper über 1MR bzw. 100R mit Erde ver-bunden werden.



Achtung Lebensgefahr!

Vor jedem Eingriff ist das Gerät vom Netz zu trennen. Erst wenn die BUSS-Kondensatoren entladen sind. 5 Minuten nachdem das Gerät spannungsfrei ge-schaltet wurde), darf das Gerät geöffnet werden und am Gerät gearbeitet werde



6.2.1 Dip-Schalter

Vor der Inbetriebnahme des Reglers ist es notwendig, die Konfiguration der Dip-Schalter zu überprüfen. Die Dip-Schalter werden vom Werk mit einer Standardeinstellung versehen. Überprüfen Sie dennoch ob die Konfiguration Ihren Anforderungen entspricht. In Kap. 5.2 - 5.4 erhalten Sie ausführliche Hinweise darüber.

6.2.2 Einstellung der Motorparameter

Motorparameter (Kap. 3.3) sind ebenfalls werksseitig mit den Standard Daten versehen. Die Einstellungen beziehen sich auf die Nenndaten des vorgesehenen Motors und sind im mitgeliefertem Prüfprotokoll dokumentiert.

6.2.3 Funktionsprüfung und Ersteinstellung bei Inbetriebnahme

Wird der Regler zum ersten Mal in Betrieb genommen, sollte nach der folgenden Checkliste vorgegangen werden. Alle in diesem Kapitel gemachten Angaben beziehen sich auf die Steuerelektronik. Kap. 5.2 - 5.4 erläutern die Steueranschlüsse sowie Meldungen und Einstellmöglichkeiten.

- 1) Montieren und verkabeln Sie das Gerät entsprechend Kap. 4 und 5
- 2) Überprüfen Sie,...

ob ihre Netzspannung mit der auf dem Gerät befindlichem Typenschild übereinstimmt.

ob das Gerät und der Motor ordnungsgemäß geerdet sind.

dass alle Anschlüsse und Bolzen richtig angezogen sind.

die Dip-Schalter-einstellungen auf der Steuerelektronik bzw. ändern Sie diese gegebenenfalls so, dass die Konfiguration Ihren Anforderungen entspricht.

alle Anschlüsse gemäß Anschlussbild

mit einem Ohmmeter die Motorausgangsphasen U,V,W auf Erdschluss. Messergebnis gegen Erde > 500KOHM-1MOHM

- 3) Netzspannung einschalten
- O Nach max. 5 Sekunden wird die 7-Segmentanzeige am Displayboard mit 0 und mindestens 1 LED bis 4 LED's leuchten.
- O Mittels Programmiergerät PG4000 die Parameter so einstellen wie es Ihren Anforderungen entspricht.
- 4) Antrieb kann jetzt gestartet werden!



Die entsprechenden Parameter entnehmen Sie bitte der Parameterliste im Anhang

6.2.4 Ein-/Ausschaltsequenzen

Grundsätzlich besteht keine Ein-/Ausschaltsequenz. Wir empfehlen Ihnen jedoch um Schütze, Sicherungen usw. zu schonen, folgendes zu beachten:

- Netz einschalten. Nach der Meldung Betriebsbereit kann der Antrieb gestartet werden.
- Vor Netz Aus sollte zuerst der Antrieb gestoppt werden.
- Ein sofortiges Wiedereinschalten ist möglich, solange noch Betriebsbereit ansteht. Ist die Meldung erloschen, sollte ein erneutes Einschalten erst dann erfolgen, wenn 10 Sekunden vergangen sind oder die Stromversorgung der Elektronik unterbrochen ist, 7-Segment-Anzeige erlischt).
- Bei kurzzeitigem Phasenausfall erfolgt keine Meldung! Erst wenn die Zwischenkreisspannung unter 420V fällt, erfolgt die Meldung Unterspannung.

7.0 Störungen

Trennende Schutzeinrichtung:

intern: Vorsicherung F1 und F2 Schaltnetzteil (ab TA-U8).

extern: Netzsicherung (siehe Kap. 3.2.3 Projektierungsdaten und Abmessungen)

Nicht trennende Schutzeinrichtungen:

Um einen sicheren Betrieb des Reglers zu gewährleisten, werden folgende Fehler und Statuszustände durch die Steuerelektronik ausgewertet und angezeigt bzw. gespeichert.

Antrieb wird bei folgende Fehlern gesperrt.

Kap. 7.1 gibt hierzu detaillierte Auskunft.

- F0 Motorübertemperatur
- F1 Überstrom
- F2 Geräteübertemperatur
- F3 Unterspannung
- F4 Überspannung
- F5 Rippelstrom
- F6 Lagesensor U, V und W
- F7 Drehzahlsensor A und B
- F8 Elektronik
- F9 Kurzschluß IGBT
- E1 Externer Fehler über Klemmen
- E2 Keine Zwischenkreisspannung
- E3 Fehler Bremsenrückmeldung

Die Fehler lassen sich extern über Anschlussklemmen, über die Schnittstellen RS 485 und RS 422 oder am PG 4000 quittieren. Eine Fehlerquittierung ist nur bei Reglersperre, stillstehendem Motor und nicht mehr anstehendem Fehler möglich.

Status Meldungen:

- 0 Betriebsbereit
- 1 Betrieb (Enable)
- C1 Gerätetemperatur Vorwarnung
- C2 Motortemperatur Vorwarnung
- C3 Max. Wert überschritten
- C4 Sicherer Halt
- C5 Regler Blockiert bei Sollwert >0
- C6 Leistungsteil deaktiviert
- C7 Istdrehzahl > Normierung
- C8 Parametrierungsfehler

Fehlerbeschreibung 7.2 Motorübertemperatur: a) Überlastung des Motors. b) Sensorkabel defekt. c) Temperaturüberwachung defekt Überstrom-Abschaltung: a) Kurzschluß Endstufe. b) Der Motor einen Windungsschluß oder Erdschluß hat. F2 Übertemperatur Leistungsteil: Die Kühlkörpertemperatur des Gerätes hat max. Temperatur überschritten (>80°C): a) Die Umgebungstemperatur ist zu hoch (über 40°C). b) Der Gerätelüfter ist defekt. c) Der Dauer-Gerätestrom (I_{Nenn}) ist überschritten. d) Das Gerät ist falsch montiert (bitte Kapitel 4.1.6 Räumli che Anordnung beachten). F3 Unterspannung: Die Zwischenkreisspannung ist zu gering a) Netzspannung zu gering. b) Eine Phase fehlt. c) Lade-Schütz K1 nicht angezogen oder defekt. FЧ Überspannung: Die Zwischenkreisspannung ist zu hoch (>780V): a) Gerätestrom in 4Q-Betrieb zu hoch für angeschlossenen Bremschopper bzw. Bremswiderstand. b) 4. Quadrant Betrieb ohne Chopper Rippelstrom: Die Restwelligkeit (Rippel) im Zwischenkreis ist zu groß: a) Eine Phase fehlt. b) Zwischenkreis Elko defekt. Lagesensor U, V und W: Die Rückmeldung vom Motor über die Rotorlage ist fehlerhaft (siehe Kapitel 3.3.12): a) Kabel oder Stecker defekt. b) Motorlagesensor defekt: Sensorplatine oder Geberrotor. (siehe Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung des Motors). Drehzahlsensor: Die Rückmeldung vom Drehzahlsensor ist fehlerhaft: a) Spur A oder B nicht angeschlossen. b) Spur A mit B vertauscht. F8 Elektronik F9 Kurzschluß IGBT / Motor Erdschluß a) Erdschluß an Ausgang U, V, W. b) Motor Leistungskabel defekt. c) Leistungshalbleiter (IGBT) defekt. F1 Externer Fehler Über einen Digitaleingang kann ein Externer Fehler vom Regler gelesen werden. Der Eingang kann z.B. einen Überstromauslösser eines Fremdlüfters am Motor Überwachen.

7.2 Fehlersuche

7.2.1 Sensoren Überprüfung

Die 5 Leuchtdioden U, V,W, A und B (klar) dienen der Überprüfung der Sensoren am Motor.

U / V / W - Lage-Sensoren
A / B - Drehzahl-Sensoren

Um die Sensoren zu überprüfen, müssen Sie wie folgt vorgehen:

- a) Regelgerät vom Netz trennen.
- b) Encoderleitungen an Motor anschließen
- c) Motor-Leistungskabel an den Leistungsklemmen U,V,W am Regelgerät abklemmen!
- d) Netz und Steuerspannung einschalten und nach Betriebsbereit folgenden Test durchfüh-ren.
- e) Von Hand die Motorwelle langsam entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (von der Abtriebs-seite gesehen). Die Leuchtdioden U,V,W,A und B leuchten nun in einer bestimmten Rei-henfolge. (siehe Diagramm)

Diagramm: Leuchtsequenzen (idealisierte Darstellung)

Entsprechen die Leuchtsequenzen dem Diagramm, sind die Sensoren sowie die Motorsteuerlei-tung in Ordnung.

4-poliger Motor: BL-71... BL-160 mit Impulsgeber 30 Impulse/360° Skala 0-360°
 6-poliger Motor: BL-N-71... BL-N-100 mit Impulsgeber 30 Impulse/360° Skala 0-360°

8-poliger Motor: BL-180...BL-315, und BL-N-112...BL-N-180 mit Impulsgeber 60 Impulse/360° Skala 0-180°

Diagramm Leuchtsequenzen 4- und 8-polige Motoren





Diagramm Leuchtsequenzen 6-polige Motoren



1 Motor-Umdrehung 6-poliger Motor

Anhang 1 Parameterliste

Zugriffs Erläuterung

R und RC = Lesen

RW = Lesen / Schreiben

RW (0) = Lesen, Schreiben nur im Stillstand

	01: EEPROM, SMC und EZU					
ID	ID Name Wertebereich Standardwert Einheit Zugriff					
1	Speicher-Befehle	0000h 333Fh	2000h	[bits]	RW	

Bit	Name	Bemerkung
0	EEPROM speichern	Parameter auf U-Drive-EEPROM speichern
1	EEPROM laden	Parameter von U-Drive-EEPROM laden
2	Standard speichern	Aktuelle Parameter als "Standardparameter" auf EEPROM speichern
3	Standard laden	Standardparameter von EEPROM laden
4	Werkseinstellung speichern	Aktuelle Parameter als "Werkseinstellung" auf EEPROM speichern
5	Werkseinstellung laden	Aktuelle Parameter als "Werkseinstellung" von EEPROM laden
6		
7		
8	Smart-Card schreiben	Aktuelle Parameter auf Smart-Card speichern
9	Smart-Card lesen	Aktuelle Parameter von Smart-Card laden
10		
11		
12	Uhr setzen	Eingestellte Zeit an Echtzeituhr übergeben
13	Uhr lesen	Echtzeituhr zyklisch lesen
14		
15		

	01: EEPROM, SMC und EZU					
ID	ID Name Wertebereich Standardwert Einheit Zugriff					
2	Speicher-Status	0000h 038Fh	h	[bits]	R	

Alle Datenbits in Parameter 2 sind Istwerte und nur 20-40ms sichtbar

Bit	Name	Bemerkung
0	EEPROM gespeichert	Parameter auf U-Drive-EEPROM gespeichert
1	EEPROM geladen	Parameter von U-Drive-EEPROM geladen
2	EEPROM Speicherfehler	Fehlermeldung beim Speichern der Parameter auf U-Drive-EEPROM
3	EEPROM Ladefehler	Fehlermeldung beim Laden der Parameter von U-Drive-EEPROM
4		
5		
6		
7	Uhrzeit übernommen	Bestätigung, eingestellte Uhrzeit übernommen
8	Uhrzeit gelesen	Bestätigung, Uhrzeit gelesen
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

	01: EEPROM, SMC und EZU							
ID	ID Name Wertebereich Standardwert Einheit Zugriff							
4	EZU Sekunde	0 59		S	R			
5	EZU Minute	0 59		min	R			
6	EZU Stunde	0 23		h	R			
7	EZU Tag	1 31		d	R			

	01: EEPROM, SMC und EZU						
ID	Name	Standardwert	Einheit	Zugriff			
8	EZU Monat	1 12		mon	R		
9	EZU Jahr	2007 2099		у	R		
11	N Read Errors	0 65535			NONE		
12	N Write Errors	0 65535			NONE		
14	main_state_dsp_check	0 65535			NONE		
15	init_counter_dsp_check	0 1			NONE		
16	test1_counter_dsp_check	0 65535			NONE		
17	test2_counter_dsp_check	0 65535			NONE		

	01: EEPROM, SMC und EZU (N: 15)					
II	ID Name Wertebereich Standardwert Einheit Zugriff					
19	9 Peripherie	0000h 00FEh		[bits]	R	

Anzeige vorhandener Optionsplatinen.

Bit	Name	Bemerkung
0		
1	CANopen	
2	Profibus DP	
3	Ethernet	
4	Analog- Digitalergänzung	
5	TAE-Standard Geber	
6	422-Inkrementalgeber	
7	Resolver	

	02: Motordaten					
ID	ID Name Wertebereich Standardwert Einheit Zugriff					
20	Motortyp	[00] ASM_UF [04] SM_SL			RW	

Auswahl des Motortyps:

Nr.	Name	Bemerkung
0	ASM UF	Asynchronmotor betrieben mit Spannungs/Frequenz-Kennlinie
1	ASM Sensor	Asynchronmotor vektorgeregelt mit Drehzahlgeber
2	ASM SL	Asynchronmotor vektorgeregelt ohne Drehzahlgeber
3	SM Sensor	Synchronmotor mit Rotorlage- und Drehzahlgeber
4	SM SL	Synchronmotor ohne Geber "Sensorless"

	02: Motordaten						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
21	Artikelnummer (TAE)	0 65535			RW		
22	Motorbaugröße	0 65535			RW		

	02: Motordaten					
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff	
23	Schaltungsart	[00] Stern [01] Dreieck	[00] Stern		RW	

Auswahl der Schaltungsart des Motors

Keine Funktion immer Stern auswählen.

Nr.	Name	Bemerkung
0	Stern Schaltung	
1	Dreieck Schaltung	

02: Motordaten					
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff
24	EMK	0,00 1000,00		V/1000rpm	RW(0)

	02: Motordaten						
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff		
25	Polpaare	1 120			RW(0)		
26	SM U-V Widerstand R	0,000 200,000		Ohm	RW(0)		
27	SM U-V Induktivität L	0,000 600,000		mH	RW(0)		
28	Nenn-Strom	0,0 50,0		A	RW(0)		
29	Max-Strom	0,0 50,0		A	RW(0)		
30	Nenn-Drehzahl	1,0 1000,0		rpm	RW(0)		
31	Max Drehzahl elektr.	1,0 1000,0		rpm	RW		
32	Max Drehzahl mech.	1,0 1000,0		rpm	RW		
33	Drehmoment-Konstante	0,000 50,000		Nm/A	RW		
34	Zwischenkreis-Spannung	0 600		V	RW		
35	Encoder PPU	0 10000		ppr	RW(0)		
36	Motortyp aktuell	[00] ASM UF [04] SM SL			R		
37	Geber-System	[00] Sensorlos [03] Resolver			R		
38	Geber Winkel Korrektur	-180,0 180,0		deg	RW		

	02: Motordaten					
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff	
39	Motor-Justierung	0000h 0003h	0000h		RW	

Bit	Name	Bemerkung
0		Wird Bit 0 gesetzt, werden Par.40-44 innerhalb von 30sec, ermittelt und eingetragen. Motor steht während des Vorgangs. Nur für Asynchronmotoren!
1	Geber justieren	Justierstrom (Par.49) ausreichend vorgeben (Motor muss sich bewegen können), Par.39 Bit 1 setzen und anschließend Regler freigeben. Motor richtet sich, mit
2	Geberposition einfrieren	undefinierter Drehrichtung, aus. Der benötigte Geberwinkel wird in Par.38 angezeigt! Bit 2 setzen! Geberwinkel (Par.38) wird eingefroren. Reglerfreigabe wieder aufheben und anschließend Bit 1 zurücksetzen

	02: Motordaten							
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff			
40	ASM Haupt-Induktivität	0,000 2500,000		mH	RW(0)			
41	ASM Rotor-Widerstand	0,000 200,000		Ohm	RW(0)			
42	ASM Stator-Widerstand	0,000 200,000		Ohm	RW(0)			
43	ASM Rotor Streuinduktivität	0,000 500,000		mH	RW(0)			
44	ASM Stator Streuinduktivität	0,000 500,000		mH	RW(0)			
45	ASM Nennspannung effektiv	0,0 600,0	400	V	RW(0)			
46	ASM Nenn-Frequenz	0,000 120,000	50	Hz	RW(0)			
47	Kabelkompensation Par. 26/27	0 100	100	%	RW(0)			
48	ASM Haltestrom	0,0 0,0	0	A	RW			
49	SM Justierstrom	0,0 0,0	0	A	RW			
50	Test Frequenz	-50,0 50,0	0	Hz	RW			

	03: Reglerdaten						
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff		
60	Gerätetyp	0 65535			RC		
61	Seriennummer	0 65535			RC		
62	Firmware MCU	0.000.0 5.535.0			RC		
63	Firmware DSP	0.000.0 5.535.0			RC		
64	Nennspannung	[200] 200-250 [400] 380-480		V	RC		
65	Nennleistung	0,0 300,0		kW	RC		
66	Nennstrom	0,0 100,0		A	RC		
67	Max-Strom	0,0 100,0		A	RC		
68	Max-Pulsfrequenz	1,000 12,000	6,000	kHz	RW(0)		
69	Pulsfrequenz Endschwelle	1,000 20,000	3,000	Hz	RC		
70	Pulsfrequenz Hysterese	1,000 20,000	5,000	%	RC		
71	Startfrequenz	1,00 12,00	1,80	kHz	RC		
72	Anstieg Frequenz-Rampe	0,000 100,000		Hz	R		

	03: Reglerdaten					
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff	
73	Anstieg Drehzahlrampe	1,0 1500,0		rpm	R	
74	Abschalt-Spitzenstrom	1,000 1000,000		A	RC	
75	Regelung Drehzahlgrenze	1,0 15000,0	3900,000	rpm	RC	
76	Regelung Stromgrenze	0,000 1000,000		A	RC	
80	Strom Normierung	100,00 3000,00		A	R	
81	Drehzahl Normierung	1000,00 15000,00		rpm	R	
82	Strom Normierung negativ	-3000,00 100,00		A	R	
83	Drehzahl Normierung negativ	-15000,00 1000,00	-1500,00	rpm	R	

	04: Maschinendaten						
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff		
90	Maschinen Geschwindigkeit Faktor	0 100000			RW		
91	Maschinen Geschwindigkeit Teiler	1 100000			RW		
92	Maschinen Drehmoment Faktor	0 100000	1		RW		
93	Maschinen Drehmoment Teiler	1 100000	1		RW		
94	Maschinen Zugkraft Faktor	0 100000	1		RW		
95	Maschinen Zugkraft Teiler	1 100000	1		RW		
97	Maschinen-Geschwindigkeit	0,000 2147483647,000			R		
98	Maschinen-Drehmoment	0,000 2147483647,000		Nm	R		
99	Maschinen-Zugkraft	0,000 2147483647,000		N	R		

	05: Drehzahl/Strom				
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff
100	Dig. Drehzahl-Sollwert	0,0 1000,0	0,0	rpm	RW
101	Max Drehzahl	0,0 1000,0	100,0	rpm	RW
102	Min Drehzahl	0,0 1000,0	0,0	rpm	RW
103	Drehmoment-Sollwert	0,0 200,0	100,0	%	RW
104	Max Strom Beschleunigen (1Q)	0,00 Par.67	Par.66	A	RW
105	Max Strom Bremsen (4Q)	0,00 Par.67	0,00	A	RW
106	Motor Belastung Faktor	0,0 500,0		%	RC
107	Regler Belastung Faktor 1Q	0,0 500,0		%	RC
108	Regler Belastung Faktor 4Q	0,0 500,0		%	RC
109	Start-Moment Zeit	1,00 1000,00	1,00	S	RW(0)
110	Festdrehzahl 1	0,0 1000,0	0,0	rpm	RW
111	Festdrehzahl 2	0,0 1000,0	0,0	rpm	RW
112	Festdrehzahl 3	0,0 1000,0	0,0	rpm	RW
113	Festdrehzahl 4	0,0 1000,0	0,0	rpm	RW
114	Festdrehzahl 5	0,0 1000,0	0,0	rpm	RW
115	Festdrehzahl 6	0,0 1000,0	0,0	rpm	RW
116	Festdrehzahl 7	0,0 1000,0	0,0	rpm	RW

	05: Drehzahl/Strom				
ID	ID Name Wertebereich		Standard-Wert	Einheit	Zugriff
117	Referenzdrehzahl Auswahl	[00] Festdrehzahl [08] Positionierung	[03] Analog Eingang KL8		RW

Die Festlegung der gewünschten Drehzahlsollwertquelle kann wie folgt ausgewählt werden.:

Die in Klammern gesetzte Zahl entspricht der Priorität einer zugeschalteten Funktion. (1=höchste Priorität) Dies bedeutet, wenn z.B. "Analog Eingang" hier eingetragen wird und "Slave-Funktion" zugeschaltet wird, ist der Analogeingang Inaktiv und der inkrementale Slave-Sollwert aktiv.

Die aktuelle Referenzquelle ist sichtbar in Par. 567 (Aktuelle Referenzdrehzahlquelle)

Nr.	(Priorität) Name	Bemerkung
0	(1) Festdrehzahl	gilt auch für manuelle Sollwerteingabe über Udrive- Manager
1	(5)Analog Eingänge	Dig/Analog-Optionsboard
2		
3	(5) Analog-Eingang KL 8	
4	(3) Master/Slave	Inkrementaler Sollwert.
5	(2) Motorpoti	
6	(4) Feldbus	
7		
8	(2) Positionierung	

		06: Rampen			
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff
119	Rampe Referenzdrehzahl	0,0 Par.75	100,0	rpm	RW
120	Rampe 0: Beschleunigung	0,00 600,00	10,00	S	RW
121	Rampe 0: Bremsen	0,00 600,00	10,00	S	RW
122	Rampe 0: S-Beschleunigung-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
123	Rampe 0: S-Beschleunigung-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
124	Rampe 0: S-Brems-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
125	Rampe 0: S-Brems-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
126	Rampe 1: Beschleunigung	0,00 600,00	10,00	S	RW
127	Rampe 1: Bremsen	0,00 600,00	10,00	S	RW
128	Rampe 1: S-Beschleunigung-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
129	Rampe 1: S-Beschleunigung-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
130	Rampe 1: S-Brems-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
131	Rampe 1: S-Brems-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
132	Rampe 2: Beschleunigung	0,00 600,00	10,00	S	RW
133	Rampe 2: Bremsen	0,00 600,00	10,00	S	RW
134	Rampe 2: S-Beschleunigung-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
135	Rampe 2: S-Beschleunigung-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
136	Rampe 2: S-Brems-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
137	Rampe 2: S-Brems-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
138	Rampe 3: Beschleunigung	0,00 600,00	10,00	S	RW
139	Rampe 3: Bremsen	0,00 600,00	10,00	S	RW
140	Rampe 3: S-Beschleunigung-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
141	Rampe 3: S-Beschleunigung-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
142	Rampe 3: S-Brems-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
143	Rampe 3: S-Brems-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
144	Rampe 4: Beschleunigung	0,00 600,00	10,00	S	RW
145	Rampe 4: Bremsen	0,00 600,00	10,00	S	RW
146	Rampe 4: S-Beschleunigung-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
147	Rampe 4: S-Beschleunigung-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
148	Rampe 4: S-Brems-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
149	Rampe 4: S-Brems-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
150	Rampe 5: Beschleunigung	0,00 600,00	10,00	s	RW
151	Rampe 5: Bremsen	0,00 600,00	10,00	s	RW
152	Rampe 5: S-Beschleunigung-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
153	Rampe 5: S-Beschleunigung-Ende	0,00 600,00	0,00	s	RW
154	Rampe 5: S-Brems-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW

	06: Rampen				
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff
155	Rampe 5: S-Brems-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
156	Rampe 6: Beschleunigung	0,00 600,00	10,00	S	RW
157	Rampe 6: Bremsen	0,00 600,00	10,00	S	RW
158	Rampe 6: S-Beschleunigung-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
159	Rampe 6: S-Beschleunigung-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
160	Rampe 6: S-Brems-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
161	Rampe 6: S-Brems-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
162	Rampe 7: Beschleunigung	0,00 600,00	10,00	S	RW
163	Rampe 7: Bremsen	0,00 600,00	10,00	S	RW
164	Rampe 7: S-Beschleunigung-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
165	Rampe 7: S-Beschleunigung-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW
166	Rampe 7: S-Brems-Start	0,00 600,00	0,00	S	RW
167	Rampe 7: S-Brems-Ende	0,00 600,00	0,00	S	RW

	06: Rampen				
ID	Name	Wertebereich	Standardwert	Einheit	Zugriff
170	PN	0 32767			RC
171	I N	0 32767			RC
172	DN	0 32767			RC
173	Dt N	0 32767			RC
174	Verstärkung P_Min	0,0 100,0	2,0		RW
175	Verstärkung P_Max	0,0 100,0	10,0		RW
176	Integralzeit I_Min	0,0 1000,0	200,0	ms	RW
177	Inegralzeit I_Max	0,0 1000,0	50,0	ms	RW
178	Differenzial-Verst. D_Min	0,0 100,0	2,0		RW
179	Differenzial-Verst. D_Max	0,0 100,0	3,0		RW
180	Differenzial-Zeit Dt_Min	0,0 1000,0	100,0	ms	RW
181	Differenzial-Zeit Dt_Max	0,0 1000,0	50,0	ms	RW
182	Drehzahl-Schwelle Min	0,0 1000,0	30,0	rpm	RW
183	Drehzahl-Schwelle Max	0,0 1000,0	100,0	rpm	RW
184	Drehzahl P_Faktor	1 10	4		RC
185	Drehzahl D_Faktor	1 10	4		RC
195	Feldschwächung P-Verstärkung	0,0 100,0	5,0		RW
196	Feldschwächung I-Zeit	0,0 1000,0	100,0	ms	RW

	08: Digital Ein-/Ausgänge				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
200	Dig. Eingänge physikalisch	0000h 0F3Fh		[bits]	R

Physikalischer Zustand der Digital-Eingänge. 0=low, 1=high

Bit	Name	Bemerkung
0	Klemme 52	
1	Klemme 53	
2	Klemme 54	
3	Klemme 55	
4	Klemme 56	
5	Klemme 57	
6		
7		
	Klemme 2	
	Klemme 3	
	Klemme 4	
11	Klemme 5	
12		
13		
14		
15		

	08: Digital Ein-/Ausgänge				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
201	Dig. Eingänge Master/Slave	0000h 000Fh		[bits]	R

Physikalischer Zustand der Eingänge. 0=low, 1=high

Bit	Name	Bemerkung
0	Z0 Master	Nullimpuls vom Leitantrieb
1	Z0 Slave	Nullimpuls vom Folgeantrieb
2	A Master	A-Spur vom Leitantrieb
3	B Master	B-Spur vom Leitantrieb

	08: Digital Ein-/Ausgänge				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
202	Dig. Eingänge Logik	0000h 0F3Fh		[bits]	R

Logischer Zustand der Eingänge. 0=low, 1=high

Bit	Name	Bemerkung
0	Klemme 52	
1	Klemme 53	
2	Klemme 54	
3	Klemme 55	
4	Klemme 56	
5	Klemme 57	
6		
7		
8	Klemme 2	
	Klemme 3	
10	Klemme 4	
11	Klemme 5	
12		
13		
14		
15		

	08: Digital Ein-/Ausgänge				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
210	Dig. Ausgänge setzen	0000h 031Fh	0000h	[bits]	RW

Die digitalen Ausgänge können manuell gesetzt werden. (z. B. zu Zwecken der Signalprüfung) 0=low, 1=high

Bit	Name	Bemerkung
0	Klemme 60	
1	Klemme 61	
2	Klemme 63	
	Klemme 64	
4	Klemme 65	
5		
6		
7		
	Klemme 11	
9	Klemme 13	
10		
11		
12		
13		
14		
15		

08: Digital Ein-/Ausgänge					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
211	Dig. Ausgänge aktuell	0000h 031Fh		[bits]	R

Aktueller Zustand der digitalen Ausgänge. 0=low, 1=high

Bit	Name	Bemerkung
0	Klemme 60	
1	Klemme 61	
2	Klemme 63	
3	Klemme 64	
4	Klemme 65	
5		
6		
7		
8	Klemme 11	
9	Klemme 13	
10		
11		
12		
13		
14		
15		

	09: Analog Ein-/Ausgänge				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
220	AI Klemme 8 Phys. Größe	[00] 0~10V [02] 4~20mA	[00] 0~10V		RW

Analogeingang Klemme 8:

Auswahl der physikalischen Eingangsgröße. (Unipolar)

Analoge Eingänge sind Werkseitig auf Spannung konfiguriert, bei Verwendung als Stromeingang (z. B. 4-20mA) ist es erforderlich die Dip-Schaltereinstellung des Eingangs zu ändern! (Siehe Anschlussplan)

Nr.	Name	Bemerkung
0	0-10V	
1	0-20mA	
2	4-20mA	

	09: Analog Ein-/Ausgänge				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
221	AI Klemme 8 Nullpunkt	0 32767			RW
222	AI Klemme 8 Verstärkung	0,00 105,00			RW
223	AI Klemme 8 Ziel-Parameter	0 65535	521		RW
224	AI Klemme 8 akt. Wert	0 32767			R

	09: Analog Ein-/Ausgänge				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
230	AI Klemme 68 Phys. Größe	[00] 0~10V [05] 0~-10V	[00] 0~10V		RW
231	AI Klemme 68 Nullpunkt	0 32767			RW
232	AI Klemme 68 Verstärkung	0,00 105,00	100,00		RW
233	AI Klemme 68 Ziel-Parameter	0 65535			RW
234	AI Klemme 68 akt. Wert	-32767 32767			R

Analogeingang Klemme 68-72: (Bipolar)

Wie Par. 220 – 224 allerdings auch negative Werte möglich.

Nr.	Name	Bemerkung
0	0-10V	
1	0-20mA	
2	4-20mA	
3	+10-(-10V)	
4	-10-(+10V)	
5	0-(-10V)	

	09: Analog Ein-/Ausgänge				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
240	AI Klemme 70 Phys. Größe	[00] 0~10V [05] 0~-10V	[00] 0~10V		RW
241	AI Klemme 70 Nullpunkt	0 32767			RW
242	AI Klemme 70 Verstärkung	0,00 105,00	100,00		RW
243	AI Klemme 70 Ziel-Parameter	0 65535			RW
244	AI Klemme 70 akt. Wert	-32767 32767			R
250	AI Klemme 72 Phys. Größe	[00] 0~10V [05] 0~-10V	[00] 0~10V		RW
251	AI Klemme 72 Nullpunkt	0 32767			RW
252	AI Klemme 72 Verstärkung	0,00 105,00	100,00		RW
253	AI Klemme 72 Ziel-Parameter	0 65535			RW
254	AI Klemme 72 akt. Wert	-32767 32767			R

	09: Analog Ein-/Ausgänge				
ID Name Wertebereich Standard-Wert Einheit Zu			Zugriff		
260	AO Klemme 74 Phys. Größe	[00] 0~10V [05] 0~-10V	[00] 0~10V		RW

Analogausgang Klemme 74:

Auswahl der physikalischen Ausgangsgröße. (Bipolar)

Analoge Ausgänge sind Werkseitig auf Spannung konfiguriert, bei Verwendung als Stromausgang (z. B. 4-20mA) ist es erforderlich die Dip-Schaltereinstellung des Ausgangs zu ändern! (Siehe Anschlussplan)

Nr.	Name	Bemerkung
0	0-10V	
1	0-20mA	
2	4-20mA	
3	+10-(-10V)	
4	-10-(+10V)	
5	0-(-10V)	

	09: Analog Ein-/Ausgänge						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
261	AO Klemme 74 Nullpunkt	-32767 32767			RW		
262	AO Klemme 74 Verstärkung	0,00 105,00	100,00		RW		
263	AO Klemme 74 Quell-Parameter	0 1200	520		RW		
264	AO Klemme 74 Normierungswert	0 32767			RW		
265	AO Klemme 74 akt. Wert	-32767 32767			R		
270	AO Klemme 76 Phys. Größe	[00] 0~10V [05] 0~-10V	[00] 0~10V		RW		
271	AO Klemme 76 Nullpunkt	-32767 32767			RW		

		09: Analog Ein-/Ausgänge			
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
272	AO Klemme 76 Verstärkung	0,00 105,00	100,00		RW
273	AO Klemme 76 Quell-Parameter	0 1200	522		RW
274	AO Klemme 76 Normierungswert	0 32767			RW
275	AO Klemme 76 akt. Wert	-32767 32767			R

	09: Analog Ein-/Ausgänge						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
280	M-Temp22 Sensortype	[00] Klixon [04] PTC-Thermistor	[00] Klixon		RW		
281	M-Temp22 Nullpunkt	-320,0 320,0	$0,0^{1)}$	°Cel	RW		
282	M-Temp22 Verstärkung	0,0 200,0	$100,0^{1)}$		RW		
283	M-Temp22 akt. Wert	-320,0 320,0	0,0	°Cel	R		
285	M-VTemp21 Sensortype	[00] Klixon [04] PTC-Thermistor	[01] PT100		RW		
286	M-VTemp21 Nullpunkt	-320,0 320,0	$0,0^{1)}$	°Cel	RW		
287	M-VTemp21 Verstärkung	0,0 200,0	100,01)		RW		
288	M-VTemp21 akt. Wert	-320,0 320,0		°Cel	R		
290	D-Temp. Sensortype	[00] Klixon [04] PTC-Thermistor	[01] PT100		RW		
291	D-Temp. Nullpunkt	-320,0 320,0	$0,0^{1)}$	°Cel	RW		
292	D-Temp. Verstärkung	0,0 200,0	$100,0^{1)}$		RW		
293	D-Temp. akt. Wert	-320,0 320,0		°Cel	R		

Nullpunkt- bzw. Offseteinstellung bei Verwendung von PT-100 oder KTY.
 Da durch den Leitungswiderstand des Kabels der Messwert verfälscht werden kann.
 (Bei kompletter Lieferung, Einstellungen von TAE)

Motor-Temperatursensor-Auswahl an Klemme 21,22 Regler-Temperatursensor-Auswahl

Nr.	Name	Bemerkung
0	Klixon	Thermoschalter (Öffner)
1	PT-100	Thermowiderstand 100Ohm bei 0°C
2	KTY-83	Eingangs-Verstärkung beachten. (Jumper auf Encoderboard, siehe Anschlussbild)
3	KTY-84	Eingangs-Verstärkung beachten. (Jumper auf Encoderboard, siehe Anschlussbild)
1	PTC-Thermistor	Falls Widerstand bei 25°C höher ist als 1500hm:
4	r i C-i nerinistor	Eingangs-Verstärkung beachten. (Jumper auf Encoderboard, siehe Anschlussbild)

10: PLC I/O						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
300	SPS-IO Kommando	0000h 00F3h	0000h	[bits]	RW	

Bit	Name	Bemerkung
0	Par laden	Parameter/Konfiguration neu laden
1	Par löschen	Parameter/Konfiguration zurücksetzen
2		
3		
4	Halt: Alles	Alle Funktionen anhalten
5	Halt: Eing.	Lesen der Eingänge anhalten
6	Halt: Kalkul.	Berechnung der Ausgänge anhalten
7	Halt: Ausg.	Setzen der Ausgänge anhalten
815		

	10: PLC I/O							
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff			
301	SPS-IO Status	0000h 001Fh	0000h	[bits]	R			

Bit	Name	Bemerkung
0	Eing. Aktiv	Status: Eingänge lesen
1	Kalk. Aktiv	Status: Berechnung der Ausgänge
2	Ausg. Aktiv	Status: Setzen der Ausgänge
3	Reset Aktiv	Status: Reset
4	Link-Fehler	Fehler in parametrierter I/O Verknüpfung (ungültiger Parameter)
515		

	10: PLC I/O							
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff			
302	Eingang 01 ID/Bit	0 200000	20008		RW			
303	Eingang 02 ID/Bit	0 200000	20009		RW			
304	Eingang 03 ID/Bit	0 200000	20010		RW			
305	Eingang 04 ID/Bit	0 200000	20011		RW			
306	Eingang 05 ID/Bit	0 200000	56000		RW			
307	Eingang 06 ID/Bit	0 200000	56008		RW			
308	Eingang 07 ID/Bit	0 200000	20000		RW			
309	Eingang 08 ID/Bit	0 200000	20001		RW			
310	Eingang 09 ID/Bit	0 200000	20002		RW			
311	Eingang 10 ID/Bit	0 200000	20003		RW			
312	Eingang 11 ID/Bit	0 200000	20004		RW			
313	Eingang 12 ID/Bit	0 200000	20005		RW			
	Eingang 13 ID/Bit	0 200000	56002		RW			
	Eingang 14 ID/Bit	0 200000	56005		RW			
	Eingang 15 ID/Bit	0 200000	56010		RW			
	Eingang 16 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 17 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 18 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 19 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 20 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 21 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 22 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 23 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 24 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 25 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 26 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 27 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 28 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 29 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 30 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Eingang 31 ID/Bit	0 200000	0		RW			
333	Eingang 32 ID/Bit	0 200000	0		RW			
	Ausgang 01 ID/Bit	0 200000	55200		RW			
335	Ausgang 02 ID/Bit	0 200000	55201		RW			
336	Ausgang 03 ID/Bit	0 200000	55202		RW			
337	Ausgang 04 ID/Bit	0 200000	55210		RW			
338	Ausgang 05 ID/Bit	0 200000	21008		RW			
	Ausgang 06 ID/Bit	0 200000	21009		RW			
340	Ausgang 07 ID/Bit	0 200000	56500		RW			
341	Ausgang 08 ID/Bit	0 200000	56501		RW			
342	Ausgang 09 ID/Bit	0 200000	55214		RW			
343	Ausgang 10 ID/Bit	0 200000	55213		RW			
344	Ausgang 11 ID/Bit	0 200000	21000		RW			
345	Ausgang 12 ID/Bit	0 200000	21001		RW			
346	Ausgang 13 ID/Bit	0 200000	21004		RW			
347	Ausgang 14 ID/Bit	0 200000	21003		RW			

	10: PLC I/O						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
348	Ausgang 15 ID/Bit	0 200000	21002		RW		
349	Ausgang 16 ID/Bit	0 200000	55213		RW		
350	Ausgang 17 ID/Bit	0 200000	0		RW		
351	Ausgang 18 ID/Bit	0 200000	0		RW		
352	Ausgang 19 ID/Bit	0 200000	0		RW		
353	Ausgang 20 ID/Bit	0 200000	0		RW		
354	Ausgang 21 ID/Bit	0 200000	0		RW		
355	Ausgang 22 ID/Bit	0 200000	0		RW		
356	Ausgang 23 ID/Bit	0 200000	0		RW		
357	Ausgang 24 ID/Bit	0 200000	0		RW		
358	Ausgang 25 ID/Bit	0 200000	0		RW		
359	Ausgang 26 ID/Bit	0 200000	0		RW		
360	Ausgang 27 ID/Bit	0 200000	0		RW		
361	Ausgang 28 ID/Bit	0 200000	0		RW		
362	Ausgang 29 ID/Bit	0 200000	0		RW		
363	Ausgang 30 ID/Bit	0 200000	0		RW		
364	Ausgang 31 ID/Bit	0 200000	0		RW		
365	Ausgang 32 ID/Bit	0 200000	0		RW		
366	Verbindung Ausgang 01	00000000h FFFFFFFh	0000001h		RW		
367	Verbindung Ausgang 02	00000000h FFFFFFFh	00000006h		RW		
368	Verbindung Ausgang 03	00000000h FFFFFFFh	00000004h		RW		
369	Verbindung Ausgang 04	00000000h FFFFFFFh	00000008h		RW		
370	Verbindung Ausgang 05	00000000h FFFFFFFh	00000010h		RW		
371	Verbindung Ausgang 06	00000000h FFFFFFFh	00000020h		RW		
372	Verbindung Ausgang 07	00000000h FFFFFFFh	00000040h		RW		
373	Verbindung Ausgang 08	00000000h FFFFFFFh	00000080h		RW		
374	Verbindung Ausgang 09	00000000h FFFFFFFh	00000100h		RW		
375	Verbindung Ausgang 10	00000000h FFFFFFFh	00000200h		RW		
376	Verbindung Ausgang 11	00000000h FFFFFFFh	00000010h		RW		
377	Verbindung Ausgang 12	00000000h FFFFFFFh	00000020h		RW		
378	Verbindung Ausgang 13	00000000h FFFFFFFh	00001000h		RW		
379	Verbindung Ausgang 14	00000000h FFFFFFFh	00002000h		RW		
380	Verbindung Ausgang 15	00000000h FFFFFFFh	00004000h		RW		
381	Verbindung Ausgang 16	00000000h FFFFFFFh	00000400h		RW		
382	Verbindung Ausgang 17	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
	Verbindung Ausgang 18	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
384	Verbindung Ausgang 19	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
385	Verbindung Ausgang 20	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
386	Verbindung Ausgang 21	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
387	Verbindung Ausgang 22	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
388	Verbindung Ausgang 23	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
389	Verbindung Ausgang 24	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
390	Verbindung Ausgang 25	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
391	Verbindung Ausgang 26	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
392	<u> </u>	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
393	Verbindung Ausgang 28	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
394	Verbindung Ausgang 29	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
395	Verbindung Ausgang 30	000000000 FFFFFFFh	00000000h		RW		
396	Verbindung Ausgang 31	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
397	Verbindung Ausgang 32	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
400	Polarität Eingänge	00000000h FFFFFFFh	FFFFFFFh		RW		
401	Eingänge Set/Reset	00000000h FFFFFFFh	FFFFFFFh		RW		
402	Eingänge Flanke	00000000h FFFFFFFh	00000000h		RW		
403	Polarität Ausgänge	000000000 FFFFFFFh	FFFFFFFh		RW		
410	Anzahl Eingänge	0 32			R		
411	Anzahl Ausgänge	0 32			R		
411	Benutzte Eingänge	00000000h FFFFFFFh			R		
413	Benutzte Ausgänge	000000000 FFFFFFFh			R		
+1J	penuizie Ausgange	UUUUUUUII ITTTTTTII			1/		

	10: PLC I/O						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
414	Eingänge Aktiv	00000000h FFFFFFFh			R		
415	Ausgänge Aktiv	00000000h FFFFFFFh			R		

	11: Überwachung Grenzwerte							
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff			
500	Geräte Übertemperatur	0,0 85,0	80,0	°Cel	RW			
501	Geräte Überspannung	0 800	780/390	V	R			
502	Geräte Unterspannung	0 800	360/205	V	R			
503	Geräte Überstromgrenze	0,000 Par.74		A	R			
504	Brems-Chopper AUS	1 800	740/365	V	R			
505	Brems-Chopper EIN	1 800	750/375	V	R			
506	Max Drehzahl elektrisch	0,0 Par.75		rpm	R			
507	Max Drehzahl mechanisch	0,0 Par.75		rpm	R			
508	Motor Übertemperatur	0,0 250,0		°Cel	RW			
509	Motor Vorwarn-Temperatur	0,0 250,0		°Cel	RW			
510	Drehzahl-Wächter	0,0 Par.75	300,0	rpm	RW			
511	Strom-Wächter	0,00 Par.104	Par.28	A	RW			
512	Meldeverz. Stromgrenze	0,0 1000,0	5,0	S	RW			
513	Geräte Vorwarn-Temperatur	0,0 80,0	75,0	°Cel	RW			
514	Unterspg. Verzögerung	0 60000		ms	RW			

		12: Aktuelle Werte			
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
520	Aktuelle Drehzahl	-1000,0 1000,0		rpm	R
521	Sollwert Drehzahl	-1000,0 1000,0		rpm	R
522	Aktueller Motorstrom	0,00 0,00		A	R
523	Motor Drehmoment	0,00 2147483647,00		Nm	R
524	Zwischenkreisspannung	0 800		V	R
525	Motor-Temp. Klemme 22	-320,0 320,0		°Cel	R
526	Motor-VorwTemp Klemme 21	-320,0 320,0		°Cel	R
527	Regler Temp.	-267,0 267,0		°Cel	R
528	Leitdrehzahl	-1000,0 1000,0		rpm	R
529	Maschinen-Geschwindigkeit	0,000 2147483647,000			R
530	Aktuelle Pulsfrequenz	1,00 20,00		kHz	R
531	Motorstrom U	-100,00 100,00		A	R
532	Motorstrom V	-100,00 100,00		A	R
533	Motorstrom W	-100,00 100,00		A	R
534	Brems-Chopper Spannung	0,0 800,0		V	R
535	n-Regler Solwert ungefiltert	-1000,0 1000,0		rpm	R
536	n-Regler Istwert ungefiltert	-1000,0 1000,0		rpm	R
537	n-Regler Abweichung	-1000,0 1000,0		rpm	R
538	n-Regler Ausgang	-100,00 100,00		A	R
539	Akt. Motorstrom ungefiltert	0,00 0,00		A	R
540	ASM Mindestnennfluß	-32767 32767			R
541	ASM Nennfluß	-32767 32767			R
542	Feldschwächstrom	0,00 0,00		A	R
546	Arbeitsminuten (R-Freigabe)	0 59		min	R
547	Arbeitstunden (R-Freigabe)	0 2147483647		h	R
548	Betriebsminuten (Netzspannung)	0 59		min	R
549	Betriebsstunden (Netzspannung)	0 2147483647		h	R

13: Steuer/Status Worte						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
550	Steuerwort 1 Aktuell	0000h FFFFh	0000h	[bits]	R	

Aktueller Status von Steuerwort 1

Steuerwort 1 kann von vier verschiedenen Quellen (Feldbus, Digitaleingänge, PG4000 oder UDrive-Manager) gesteuert werden!

Die Bits der vier Steuerwörter (Par.551 bis 554) werden in Steuerwort 1 oderverknüpft (1=Dominant).

Bit	Name	Bemerkung
0	Reset Fehler	Nur möglich wenn Antrieb nicht gestartet ist!
1	Antrieb einschalten	Antrieb starten.
2	Drehrichtung Linkslauf	Motor dreht entgegengesetzt des Uhrzeigersinns
3	Schnellhalt	Antrieb bremst mit Stromgrenze nach Drehzahl-Null
4	Festdrehzahl 1	Festdrehzahlen 3, 5, 6 u. 7 werden mittels Binärcode aus Bitkombinationen der
5	Festdrehzahl 2	Bits 4-6 gesteuert. Bsp.: Festdrehzahl 5 = Bit 4 (Festdrehzahl 1) + Bit 6
6	Festdrehzahl 4	(Festdrehzahl 4) Siehe auch Par.110-116 und 565
7	Rampe 1	Rampen 3, 5, 6 u. 7 werden mittels Binärcode aus Bitkombinationen der Bits 7-
8	Damna 2	9 gesteuert. Bsp.: Rampe 3 = Bit 7 (Rampe 1) + Bit 8 (Rampe 2)
0	Rampe 2	Wird kein Bit angesteuert ist Rampe 0 aktiv!
9	Rampe 4	Siehe auch Par.566 und Parametergruppe 6
10	Slave Funktion	Inkrementaler Sollwert
11	Slave Drehrichtung	Drehrichtung bei Slavebetrieb invertieren
12	Endstufe sperren	z. Bsp.: für Reparaturschalterfunktion
13	Motorpoti Funktion	Motorpotifunktion einschalten
14	Motorpoti Hoch	
15	Motorpoti Runter	

	13: Steuer/Status Worte						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
551	Steuerwort 1 via Feldbus	0000h FFFFh	0000h	[bits]	R		
552	Steuerwort 1 via Dig. Eingänge	0000h FFFFh	0000h	[bits]	R		
553	Steuerwort 1 via PG4000/PC	0000h FFFFh	0000h	[bits]	RW		
554	Steuerwort 1 speicherbar	0000h FFFFh	0000h	[bits]	RW		

13: Steuer/Status Worte						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
555	Steuerwort 2 Aktuell	0000h FFFFh	0000h	[bits]	R	

Aktueller Status von Steuerwort 2

Steuerwort 2 kann von zwei verschiedenen Quellen (Feldbus, Digitaleingänge, PG4000 oder UDrive-Manager) gesteuert werden!

Die Bits der beiden Steuerwörter (Par.556 und 557) werden in Steuerwort 2 oderverknüpft (1=Dominant).

Bit	Name	Bemerkung
0	Geführter Runterlauf	Bei Stopp verzögert Antrieb mit der aktiven Rampe
1	Antrieb 0,5s Halten	nach geführtem Runterlauf (Abfallzeit von Haltebremsen wird überbrückt)
2	Motor-Überlastdauer	nur für in Par.109 eingestellte Zeit zulassen
3	Regler-Überlastdauer	nur für in Par.109 eingestellte Zeit zulassen
4	F6 unterdrücken	Fehlermeldung Rotorlagesensor zur Fehler-Diagnose unterdrücken
5	F7 unterdrücken	Fehlermeldung Drehzahlsensor zur Fehler-Diagnose unterdrücken
6	Rechtslauf sperren	
7	Linkslauf sperren	
8	AUS bei Soll und Ist=0	Reglersperre erfolgt wenn Soll- und Istwert = 0
9	Startbereit bei Sollwert=0	Regler kann bei Drehzahl-Sollwert > 0 nicht gestartet werden
10	Drehmomentbegrenzung	Drehmoment-Sollwert kann über Par.103 vorgegeben werden
11	Externe Fehlerabschaltung	Reglersperre erfolgt wenn dieses Bit gesetzt
12	Kein Fang	Nach Aus- und wieder Einschalten wird Antrieb bei aktueller Drehzahl
12	IXCIII I alig	nicht eingefangen. Antrieb trudelt zum Stillstand und startet erneut.
13		
14	Feldschwächung	wird freigeben
		Freigabe für Winkelkorrektur (Par.38) der elektronischen Kommutierung.
15	Geber-Korrektur	Sollte nur bei Reglersperre verändert werden, da es ansonsten zu
		Überströmen kommen kann.

	13: Steuer/Status Worte					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
556	Steuerwort 2 speicherbar	0000h FFFFh	0000h	[bits]	RW	
557	Steuerwort 2 dynamisch	0000h FFFFh	0000h	[bits]	RW	

	13: Steuer/Status Worte						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
560	Statuswort 1	0000h FFFFh		[bits]	R		

Anzeige der wichtigsten Betriebszustände des Antriebs.

Bit	Name	Bemerkung
0	Betriebsbereit	
1	Betrieb	
2	Drehzahl > 0	
3	Drehzahl > X	siehe auch Par.510
4	Endstufe aktiv	
5	Stromgrenze erreicht	siehe auch Par.512
6	Strom > X	siehe auch Par.511
7	Generatorischer Betrieb	
8	Sammelstörung	
9		
10	Sollwert erreicht	
11	Drehz. innerh. Toleranz	Toleranz = 1% von max. Drehzahl (Par.101)
12	Steuerung über Feldbus	
13	Strom > Motor-Nennstrom	
14	Feldschwächung aktiv	
15	ASM aktiv	Asynchronmotor aktiv

	13: Steuer/Status Worte						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
561	Motor Status	0000h 000Fh		[bits]	R		

Anzeige des Autotuningzustands (ASM)

Bit	Name	Bemerkung
0	Auto tuning gestartet	
1	Auto tuning läuft	
2	Auto tuning beendet	

	13: Steuer/Status Worte					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
562	Regler Status	0000h FFFEh		[bits]	R	
565	Festdrehzahl Auswahl	[00] [07] Drehzahl n7	[00]	[bits]	RW	
566	Rampen Auswahl	[00] Rampe 0 [07] Rampe 7	[00] Rampe 0	[bits]	RW	

	13: Steuer/Status Worte				
ID	ID Name Wertebereich Standard-Wert Einheit Zugrif				Zugriff
567	Referenzdrehzahlquelle	[00] Festdrehzahl[08] Positionierung			R

Anzeige der aktiven Sollwertreferenzquelle

Nr.	Name	Bemerkung
0	Festdrehzahl	
1		
2		
	Analogeingang Klemme 8	
4	Master/Slave	inkremental
5	Motorpoti	
6	Feldbus	
7		
8	Positionierung	

	14: Aktuelle Fehlerzustände				
ID	ID Name Wertebereich Standard-Wert Einheit Zugrift				Zugriff
570	Warnungen	0000h 00DAh		[bits]	R

Anzeige von Vorwarnungen und Zustände die den Antrieb außer Betrieb setzen.

Bit	Name	Bemerkung
0	Vorwarnung Regler C1	Regler-Temperatur ist nahe der Abschaltung! (siehe Par.513)
1	Vorwarnung Motor C2	Motor-Temperatur ist nahe der Abschaltung! (siehe Par.509)
2	Wert Bereich C3	Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs
3	Sicherer Halt C4	Keine Spannung an Klemmen L+/L- (24VDC)
4	Solldrehzahl > Null C5	Antrieb kann nur bei Sollwert = 0 gestartet werden! (siehe Par.555 Bit 9)
5	Endstufe gesperrt C6	z. Bsp.: Reparaturschalter offen
6	Drehzahl > Normierung C7	z. Bsp. durch hohes Überschwingen des Motors
7	Parametrier – Fenier C8	Physikalische Motorparameter, für diesen Reglertyp, sind außerhalb des möglichen Bereichs!
8	Drehrichtung gesperrt C9	Angewählte Drehrichtung ist gesperrt. (siehe Par.555 Bit 6 bzw. 7)

	14: Aktuelle Fehlerzustände				
ID	Name Wertebereich Standard-Wert Einheit Zugriff				Zugriff
571	Fehler	0000h FFFFh		[bits]	R

Fehlermeldungen die den Antrieb außer Betrieb setzen.

Bit	Name	Bemerkung		
0	Überstrom F1	Kurzschluss – Endstufe, Motor oder Motorkabel bzw. physikalische Daten des Motors unkorrekt! (siehe Par.74)		
1	IGBT F9	Endstufe defekt oder Kurz- bzw. Erdschluss am Motoranschluss!		
2	Welliger Strom F5	Zwischenkeis-Elkos defekt, Netzphase fehlt oder kurzer Netzspannungsausfall!		
3	Überspannung F4	Zwischenkreisspannung zu hoch: Bremswiderstand zu hochohmig oder generatorischer Betrieb ohne Bremseinheit! (siehe Par.501)		
4	Unterspannung F3	Zwischenkreisspannung zu gering, Netzspannungsausfall, Netzphase fehlt oder internes Laderelais defekt bzw. ohne Funktion! (siehe Par.502)		
5	Übertemperatur Regler F2	Regler dauerhaft überlastet: Umgebungstemperatur zu hoch, Schaltrank- bzw. Gerätelüfter ohne Funktion oder Gerät im Schaltschrank falsch positioniert (Wärmestau). (siehe Par.500)		
6	Vorwarnung Regler C1	Regler-Temperatur ist nahe der Abschaltung! (siehe Par.513)		
7	Rotorlage-Sensor F6	Rotorlagesensor im Motor bzw. Sensorkabel defekt, falscher Anschluss, oder Motor- bzw. Sensorkabel unkorrekt abgeschirmt!		
8	Drehzahl-Sensor F7	Drehzahlsensor im Motor bzw. Sensorkabel defekt, falscher Anschluss, Motor- bzw. Sensorkabel unkorrekt abgeschirmt oder Spur A mit B vertauscht!		
9	Elektronik F8	Interner Prozessor arbeitet nicht!		
10	Endstufe gesperrt C6	(z. Bsp.: Reparaturschalter offen)		
11	Sicherer Halt C4	Keine Spannung an Klemmen L+/L- (24VDC)		
12	Übertemperatur Motor F0	Motor dauerhaft überlastet, Temperaturfühler defekt oder Fühlerleitung defekt!		
13	Vorwarnung Motor C2	Motor-Temperatur ist nahe der Abschaltung! (siehe Par.509)		
14	Rückmeldung Bremse E3	Rückmeldung elektromechanische Bremse unkorrekt! (Siehe Parametergruppe 20)		
15	Externer Fehler E1	Extern ausgelöster Fehler! (z. Bsp.: Überlastrelais von Motorfremdlüfter)		

	14: Aktuelle Fehlerzustände						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
572	DSP-Fehler	0000h FFFFh	0000h		R		
573	StatusParaError	0000h FFFFh	0000h	[bits]	R		
574	StatusParaError2	0000h FFFFh	0000h	[bits]	R		
575	StatusParaError3	0000h 1FFFh	0000h	[bits]	R		
576	StatusParaError4	0000h 001Fh	0000h	[bits]	R		

	15: Kommunikation				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
600	Geräteadresse (ID)	0 126			RW
601	Schnittstellen Baudrate	0 65535	38400		RW

	15: Kommunikation				
ID	ID Name Wertebereich Standard-Wert Einheit Zugrif				Zugriff
610	Feldbus Typ	[00] None [08] EtherNetPCBoard			R

Anzeige der montierten Feldbus-Option.

Nr.	Name	Bemerkung
0	Keine	
2	CANopen	
4	Profibus	
8	Ethernet	

	15: Kommunikation				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
611	Profibus Steuerwort	0000h 07FFh		[bits]	R

Anzeige Profibus Steuerwort.

Bit	Name	Bemerkung		
0	EIN	0=Stop		
1	N_AUS2	wird nicht unterstützt,	muss auf 1 stehen	
2	N_AUS3	wird nicht unterstützt,	muss auf 1 stehen	
3	Betrieb freigeben	0=Runterlauf wie prog	rammiert	
4	N_HLG_sperren	0=Rampengenerator-A	Ausgang auf 0 setzen	
5	N_HLG_stoppen	wird nicht unterstützt, muss auf 1 stehen		
6	Sollwert freigeben	0= Rampengenerator-Eingang auf 0 setzen		
7	Quittieren	Störung zurücksetzen		
8	Tippen 1	Festdrehzahl 1	Wenn beide 1 = Festdrehzahl 3	
9	Tippen 2	Festdrehzahl 2	weili beide 1 = Festdienzani 3	
10	Steuerung durch Profibus			
11				
12				
13				
14				
15				

	15: Kommunikation				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
612	Profibus Zustandswort	0000h 07FFh		[bits]	R

$\label{thm:linear} Anzeige\ Profibus\ Zustandswort.$

Bit	Name	Bemerkung
0	Einschaltbereit	Elektronikspannung vorhanden
1	Betriebsbereit	Zwischenkreis geladen
2	Betrieb freigegeben	Endstufe freigegeben
3	Störung	0 = kein Fehler
4	kein AUS2	wird nicht unterstützt
5	kein AUS3	wird nicht unterstützt
6		Enstufe gesperrt C4 oder C6
7		0 = keine Warnung
8	nSoll/nIst	im Toleranzbereich
9	Steuerung durch Profibus	Profibus aktiv
10	Solldrehzahl erreicht	0 = Istdrehzahl ungleich Solldrehzahl
11		
12		
13		
14		
15		

	15: Kommunikation				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
613	Profibus Konfiguration	0000h FFFFh		[bits]	R

Anzeige der aktuellen Baudrate und des PPO-Typs.

Bit	Name	Bemerkung
0	12 MBaud	
1	6 MBaud	
2	3 MBaud	
3	1,5 MBaud	
4	500 KBaud	
5	187,5 KBaud	
6	93,75 KBaud	
7	45,45 KBaud	
8	19,2 KBaud	
9	9,6 KBaud	
10	PPO-Überlauf	PPO Inhalte größer als ausgewählter PPO-Typ
11	PPO-Typ1	
12	PPO-Typ2	
13	PPO-Typ3	
14	PPO-Typ4	
15	PPO-Typ5	

		15: Kommunikation			
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
618	FBus Drehz. Kommastellen	-1 3	0		RW
619	FBus Strom Kommastellen	-1 3	1		RW
620	Tx PDO 1	-1 3000	0		RW
621	Tx PDO 2	-1 3000	0		RW
622	Tx PDO 3	-1 3000	0		RW
623	Tx PDO 4	-1 3000	0		RW
624	Tx PDO 5	-1 3000	0		RW
625	Tx PDO 6	-1 3000	0		RW
626	Tx PDO 7	-1 3000	0		RW
627	Tx PDO 8	-1 3000	0		RW
630	Rx PDO 1	-1 3000	0		RW
631	Rx PDO 2	-1 3000	0		RW
632	Rx PDO 3	-1 3000	0		RW
633	Rx PDO 4	-1 3000	0		RW
634	Rx PDO 5	-1 3000	0		RW
635	Rx PDO 6	-1 3000	0		RW
636	Rx PDO 7	-1 3000	0		RW
637	Rx PDO 8	-1 3000	0		RW

	15: Kommunikation				
ID	ID Name Wertebereich Standard-Wert Einheit Zugriff				
640	CO-Baudrate	[00] BAUD_1000 [08] BAUD_10	[02] BAUD_500		RW

Auswahl der Baudrate bei CANopen-Anwendung.

Nr.	Name	Bemerkung
0	1000 KBaud	
1	800 KBaud	
2	500 KBaud	
3	250 KBaud	
4	125 KBaud	
5	100 KBaud	
6	50 KBaud	
7	20 KBaud	
8	10 KBaud	

	15: Kommunikation				
ID	ID Name Wertebereich Standard-Wert Einheit Zugriff				
641	Feldbus-Steuerung	0000h F3FFh	0000h	[bits]	RW

Im Kontrollwort kann können verschiedene Funktionen des CanOpen Moduls aktiviert werden.

Bit	Bezeichnung	Funktion/Bedeutung
0	Reset	Baudrate setzen, PDO mapping neu laden, Bus-Off Flag löschen
1	SetBaudrate	Baudrate in [640] wird übernommen
2	StopCan	
3	StartCan	
4	SetHeartbeat	Heartbeat-Time in [643] wird übernommen
5	Reload PDO Mapping	Mapping Einträge in [620 627, 630 637] werden übernommen
6	SetNodeState	NodeState manuell setzen (nur zu Testzwecken!)
7	CustomCobWrite	Wert aus [649] ins Objektverzeichnis schreiben (s.u.)
8	Reset PDO-Parameters	
9	Reload PDO-Parameters	
10		
11		
12	TxPDO 1	PDO 1 senden
13	TxPDO 2	PDO 2 senden
14	TxPDO 3	PDO 3 senden
15	TxPDO 4	PDO 4 senden

	15: Kommunikation				
ID	ID Name Wertebereich Standard-Wert Einheit Zugriff				
642	CO-Driver State	0000h 007Fh	0000h	[bits]	R

Aktueller Status des CANopen-Moduls.

Bit	Bezeichnung	Funktion/Bedeutung
0	CANFLAG_INIT	CanModul in der Initialisierungsphase
1	CANFLAG_ACTIVE	CanModul ist aktiv
2	CANFLAG_BUSOFF	CanModul im Fehlerzustand Bus-Off
3	CANFLAG_PASSIVE	CanModul im Zustand Error-Passive
4	CANFLAG_OVERFLOW	CanModul Fehler Telegramm Überlauf
5	CANFLAG_TXBUFFER_OVERFLOW	CanModul: Sendepuffer Überlauf
6	CANFLAG_RXBUFFER_OVERFLOW	CanModul: Empfangspuffer Überlauf

		15: Kommunikation			
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
643	CO Heartbeat Set	0 30000	1000	ms	RW

	15: Kommunikation					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
644	CO Heartbeat Act	0 30000	1000	ms	R	

	15: Kommunikation				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
645	CO NodeState Set	[00] UNKNOWN [129] RESET_COMM	[00] UNKNOWN		RW

Node-State: manuelle Auswahl. (Nur zu Testzwecken)

Wert	Bezeichnung	Funktion/Bedeutung
0	UNKNOWN	Can deaktivieren
1	CO_INITIALISING	Can initialisieren
4	CO_STOPPED	Can stoppen
5	CO_OPERATIONAL	Operational Mode aktivieren (SDO + PDO)
127	CO_PRE_OP	Pre-Operational Mode aktivieren (nur SDO)
128	CO_RESET_APP	Reset Application aktivieren
129	CO RESET COM	Reset Communication aktivieren

	15: Kommunikation				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
646	CO NodeState Act	[00] UNKNOWN [129] RESET_COMM	[00] UNKNOWN		R

Node-State: Ist-Wert

Wert	Bezeichnung	Funktion/Bedeutung
0	UNKNOWN	Can ist nicht aktiviert
1	CO_INITIALISING	Can wird initialisiert
4	CO_STOPPED	Can gestoppt
5	CO_OPERATIONAL	Operational Mode (SDO + PDO)
127	CO_PRE_OP	Pre-Operational Mode (nur SDO)
128	CO_RESET_APP	Reset Application ist aktiv
129	CO_RESET_COM	Reset Communication ist aktiv
0x19	PL_INITIALISING	
0x29	PL_RST_APP	
0x39	PL_RST_COM	
0x79	PL_RST_CFG	
0x1c	PL_NOT_ACTIVE	
0x1d	PL_PRE_OP_1	
0x5d	PL_PRE_OP_2	
0x6d	PL_RDY_OP	
0xfd	PL_OPERATIONAL	
0x4d	PL_STOPPED	
0x01e	PL_BASIC_ETH	
0xff	PL_UNKNOWN	

	15: Kommunikation					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
647	CO ObjIndex	0 32767	0		RW	
648	CO SubIdx	0 127	0		RW	
649	CO Value Set	0 4294967295	0		RW	
650	CO Value Read	0 4294967295	0		R	
651	CO ValueSize	0 4294967295	0		R	
652	CO ValAddress	0 4294967295	0		R	
653	CO Val#Test	0 4294967295	0		R	
654	TAE_CoBuffer_Id	0 1200	0		RW	
655	TAE_CoBufferValue	0 4294967295	0		R	

	16: Master/Slave					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
670	Master/Slave Steuerung	0000h FFFFh	0000h	[bits]	RW	

Steuerung der Master/Slave - Betriebsarten

Bit	Name	Bemerkung
0	Slave Funktion	aktivieren
1	Mastersignal einspurig	funktioniert nur bei Anschluss an Eingang Spur B, Anschluss Spur A dient zur Drehrichtungsdefinition.
2	Masterspuren A-B tauschen	Slave-Drehrichtung wird invertiert und Par.680 Masterimpulszähler wechselt die Richtung
3	Winkelsynchron nach Start	Winkelabweichungen werden unter Berücksichtigung des eingestellten Verhältnisses nachgeregelt
4	Slave-Winkel –Korrektur	Freigabe für Winkelkorrektur (Par.674)
5	Slavedrehrichtung invertieren	Slaveantrieb wechselt die Drehrichtung
6	Impulsverlust Stromgrenze	Differenzimpulse während Stromgrenze werden nicht nachgeregelt!
7	Impulsverlust max.Drehzahl	Differenzimpulse während max. Drehzahl werden nicht nachgeregelt!
8	Slavespuren A-B tauschen	Zur Anpassung der AB-Spuren des Motors.
9	Impulszähler zürücksetzen	Par.680/681 (Aktuelle Master- bzw. Slave-Impule) werden zurückgesetzt.
10	Motorwellen Synchronisation (Z0)	Mittels 2 Null-Impulsen werden 2 Maschinen an den Motorwellen winkelsyncronisation
11	Synchronisieren mit Initiatoren (2Ini)	Mittels 2 zusätzlichen Standard-Initiatoren werden 2 Maschinen beliebig winkelsynchronisiert.
12	Kupplung vorhanden (2 Ini)	Last wird über Elektro magnetische Kupplung zugeschaltet
13	Master/Slave Impulsrelation (2 Ini)	Impulsverhältnis zwischen Master und Slave nach Getriebe ermitteln.
14	Master/Slave Verhältnis (2 Ini)	Das Verhältnis zwischen Master und Slave wird nach dem Impulsverhältnis bestimmt
15	Slaveposition erfassen (Z0)	Der Versatz des Folgemotors zum Leitmotor wird festgehalten

	16: Master/Slave					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
671	Master/Slave Status	0000h FFFFh	0000h	[bits]	R	

Status der Master/Slave - Betriebsarten

Bit	Name	Bemerkung
0	Slave-Funktion	Aktiv
1	Mastersignal einspurig	funktioniert nur bei Anschluss an Eingang Spur B, Anschluss Spur A dient zur Drehrichtungsdefinition.
2	Masterspuren A-B tauschen	Slave-Drehrichtung wird invertiert und Par.680 Masterimpulszähler wechselt die Richtung
3	Winkelsynchron nach Start	Winkelabweichungen werden unter Berücksichtigung des eingestellten Verhältnisses nachgeregelt
4	Slave-Winkel -Korrektur	Freigabe für Winkelkorrektur (Par.674)
5	Slavedrehrichtung invertieren	Slaveantrieb wechselt die Drehrichtung
6	Impulsverlust Stromgrenze	Differenzimpulse während Stromgrenze werden nicht nachgeregelt!
7	Impulsverlust max.Drehzahl	Differenzimpulse während max. Drehzahl werden nicht nachgeregelt!
8	Slavespuren A-B tauschen	Zur Anpassung der AB-Spuren des Motors.
9	Impulszähler zurücksetzen	Par.680/681 (Aktuelle Master- bzw. Slave-Impule) werden zurückgesetzt.
10	Motorwellen Synchronisation	Mittels 2 Null-Impulsen werden 2 Maschinen an den Motorwellen winkelsyncronisation
11	Synchronisieren mit Initiatoren	Mittels 2 zusätzlichen Standard-Initiatoren werden 2 Maschinen beliebig winkelsynchronisiert.
12	Kupplung vorhanden (2 Ini)	Last wird über Elektromagnetische Kupplung zugeschaltet
13	Kupplung eingeschaltet (2 Ini)	Kupplung aktiv
14	Winkel Position OK (Z0)	Winkelverschiebung befindet sich innerhalb des Positionsfensters
15		

	16: Master/Slave					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
672	Verhältnisfaktor n(master) *Wert	0 64000	1000		RW	
673	Verhältnisteiler n(master) /Wert	0 64000	1000		RW	
674	Winkelkorrektur	-32767 32767	0	°deg	RW	
675	Masterimpulse / Umdrehung	0 32367	0	ppr	RW	
676	P-Verstärkung Slave (statisch)	0 100	50		RW	
677	P-Verstärkung Beschleunigung	0 100	5		RW	
678	Winkelverschiebung	-2147483647 2147483647	0	Imp	RC	
679	Winkelverschiebung Reaktionszeit	0 60000	1	ms	RW	
680	Aktuelle Masterimpulse	-2147483647 2147483647		Imp	R	
681	Aktuelle Slaveimpulse	-2147483647 2147483647		Imp	R	
682	Slave Drehzahlkalibrierung	0 32767		rpm	R	
683	Leitdrehzahl (Master)	-1000,0 1000,0		rpm	R	
684	2-Ini-Winkel-Positionsfester	1 1000	10	Imp	RW	
685	Max. Drehzahl 2-Ini-Winkelpos.	0,0 1000,0	100,0	rpm	RW	
686	P-Verstärkung 2-Ini-Winkelpos.	0 100	0		RW	
687	Kupplungsverzögerung (2-Ini)	0 60000	0	Imp	RW	
688	Master-Slave Relationfaktor (Ini/Z0)	1,00 600,00	1,00		RW	

	17: Motorpotentiometer					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
690	Motorpoti Auswahl	0000h 0007h	0000h	[bits]	RW	

Auswahl der Motorpoti-Grundfunktionen.

Bit	Name	Bemerkung
0	Motorpoti EIN	Motorpoti einschalten
1	Motorpotiwert speichern	bei Netzspannung AUS
2	Start Motorpoti bei Null	Bei Motorpoti EIN steht Wert immer auf Null

	17: Motorpotentiometer				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
691	Motorpoti Steuerung	0000h 0003h	0000h	[bits]	RW

Steuerung des Motorpotis.

Bit	Name	Bemerkung
0	Motorpoti HOCH	Mit aktiver Rampe
1	Motorpoti RUNTER	Mit aktiver Rampe

	17: Motorpotentiometer				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
692	Motorpoti Status	0000h 0003h		[bits]	R

Anzeige des Motorpoti Status.

Bit	Name	Bemerkung
0	Motorpoti EIN	Motorpoti eingeschaltet
1	Motorpoti HOCH	Mit aktiver Rampe
2	Motorpoti RUNTER	Mit aktiver Rampe
3	Motorpotiwert speichern	bei Netzspannung AUS
4	Start Motorpoti bei Null	Bei Motorpoti EIN steht Wert immer auf Null

		17: Motorpotentiometer			
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
693	Motorpoti Wert	0,0 Par.101	0,0	rpm	R
694	Motorpoti Grenze oben	0,0 100,0	100,0	%	RW
695	Motorpoti Grenze unten	0,0 100,0	0,0	%	RW

	18: Positionierung				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
840	Positionierung Steuerung	0000h FFFFh	0000h	[bits]	RW

Steuerung verschiedener Positionieraufgaben.

Bit	Name	Bemerkung
0	Freigabe Positionierung	
1	Drehrichtung definieren	über Puls-Befehl wird die eingestellte Vorwärts-Drehrichtung aus Par.553 Bit 2 gelesen.
2	Gehe zur Position 1	Antrieb fährt nach, in Par.847, eingestellte Position.
3	Gehe zur Startposition	Antrieb fährt zurück in Startposition.
4	Bremskurve Linear	Antrieb bremst linear in die Zielposition
5	Bremskurve S-förmig	Antrieb bremst S-Kurvenförmig in die Zielposition.
6	Reset Position	Positionszähler wird zurück auf Null gesetzt.
7	Positions-Korrektur	Abweichung durch Schleppfehler-Positionsfenster wird korrigiert.
8	Schleppfehler korrigieren	Antrieb wird nur in eine Richtung positioniert, bei jedem Reset fährt Antrieb die gleiche Strecke wenn Bit 2 statisch ansteht.
9	Encoder Impulse x 4	Encoder-Impulse werden 4-fach ausgewertet.
10	2 Positionen zykl. fahren	Antrieb pendelt zyklisch zwischen 2 Positionen.
11		
12		
13	Zählerrichtung invertieren	Positionszähler läuft in umgekehrte Richtung.
14		
15		

	18: Positionierung				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
841	Positionierung Status	0000h FFFFh		[bits]	R

Anzeige der aktuellen Positionierfunktion.

Bit	Name	Bemerkung
0	Positionierung freigegeben	
1	Drehrichtung definieren	über Puls-Befehl wird die eingestellte Vorwärts-Drehrichtung aus Par.553 Bit 2 gelesen.
2	Gehe zur Position 1	Antrieb fährt in eingestellte Position.(Par.847)
3	Gehe zur Startposition	Antrieb fährt zurück in Startposition.
4		
5		
6	Reset Position	Positionszähler wird zurück auf Null gesetzt.
7		
8	Position nicht OK	Antrieb befindet sich außerhalb des Positionsfensters.
9		
10	2 Pos. zyklisch fahren	Antrieb pendelt zyklisch zwischen 2 Positionen.
11	Position OK	Antrieb befindet sich innerhalb des Positionsfensters.
12		
13		
	Ref. Position geändert	Während dem Betrieb ist eine Änderung der Ref. Position aufgetreten
15	Ref. Position reduziert	Während dem Betrieb ist die Ref. Position reduziert worden

		18: Positionierung			
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
842	Max. Referenz Position	0 2147483647	0	Imp	RW
843	Positions-Fenster	1 1000	10	Imp	RW
844	Max. Drehzahl Positionierung	0,0 Par.75	100,0	rpm	RW
845	P-Verstärkung Positionierung	0 100	80		RW
846	Min Drehzahl Schwelle	0,0 Par.75	100,0	rpm	RW
847	Referenz Position	0 2147483647	0	Imp	RW

	18: Positionierung						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
848	Bremskurve justieren	0,0 600,0	0,2	S	RW		
849	Aktuelle Referenz Position	-2147483647 2147483647		Imp	R		
850	Aktuelle Positon	-2147483647 2147483647		Imp	R		
851	Differenz Position	-2147483647 2147483647		Imp	R		
852	P-Verstärkung Feineinstellung	0 100	0		RW		
853	Null Referenzposition	-2147483647 2147483647	0	Imp	RW		

	20: Bremssysteme					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
860	Steuerung Bremssystem	0000h 0003h	0000h		RW	

Bit	Name	Bemerkung
0		Achtung! DigAusgang Klemme 13 ist reserviert zur Ansteuerung der
U		Bremse. Andere Verknüpfungen zur Klemme 13 (Par.210 Bit 9) sind
		ohne Funktion.
1	Bremse mit Rückmeldung	Rückmeldekontakt wird in Steuerung integriert

	20: Bremssysteme					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
861	Status Bremssystem	0000h 001Fh			R	

Bit	Name	Bemerkung
0	Bremssystem freigegeben	Bremssystem ist aktiv
1	Bremse mit Rückmeldung	Bremse verfügt über Rückmeldekontakt
2	Rückmeldung Bremse	steht an (Bremse gelüftet). Rückmeldung muss über Dig. Eingang und SPS- Funktion mit diesem Bit verknüpft werden.
3	Bremse gelüftet	Bremse wird grundsätzlich über Relais-Ausgang Klemme 13 mit diesem Bit angesteuert. Andere Verknüpfungen zur Klemme 13 (Par.210 Bit 9) sind ohne Funktion.
4	Rückmeldung Fehler E3	Ansteuerung der Bremse und Rückmeldung stimmen nicht überein! Antrieb wird auf Haltefunktion gesetzt bis Reglersperre erfolgt und Reset ausgeführt wird!
5	geführter Runterlauf	geführter Runterlauf wird automatisch aktiviert

	20: Bremssysteme					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
862	Start Verzögerung	0 60000	0	ms	RW	
863	Stop Verzögerung	0 60000	0	ms	RW	

21: Keypad PG4000					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
700	Menüsteuerung	0000h 0011h	0000h		RW

Bit	Name	Funktion
0	Err-/Warn AUS	Fehler- und Warnungsmeldungen auf dem Keypad abschalten
13		
4	Reset Textpuffer	Text-Puffer zurücksetzen

	21: Keypad PG4000						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
701	pg4000_timeout	1 5000	100	ms	RW		
702	Tastenverzögerung Start	1 1000	10		RW		
703	Tastenverzögerung Wiederholung	1 1000	2		RW		
704	Schnittstellen Protokol	0 2	0		RW		
705	Menü-Auffrischzeit	0 2000	200	ms	RW		
706	Menü-Sprache	[00] English [01] Deutsch	[00] english		RW		

	21: Keypad PG4000						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
720	Tastenstatus	0000h 003Fh	0000h	[bits]	R		
721	Aktive Tastenfunktion	0000h 003Fh	0000h	[bits]	R		
722	Tastenzähler[0]	0 256	0		R		
723	Tastenzähler[1]	0 256	0		R		
724	Tastenzähler[2]	0 256	0		R		
725	Tastenzähler[3]	0 256	0		R		
726	Tastenzähler[4]	0 256	0		R		
727	Tastenzähler[5]	0 256	0		R		

	22: Fehler Logbuch						
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
800	Fehlerlogbuch Steuerung	0000h F331h	0000h		RW		

Bit	Name	Funktion
0	Stop Aufzeichnung	Aufzeichnung anhalten
1	-	
2	_	
3	_	
4	Stop Ringpuffer	Ringpuffer ausschalten (kein überschreiben der alten Einträge)
5	Einträge umkehren	Reihenfolge des Eintrags-Selektors umkehren
6	_	
7	-	
8	Historie löschen	Logbuch löschen
9	Reset Historie	Logbuch zurücksetzen
1015	-	

	22: Fehler Logbuch					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
801	Fehlerlogbuch Status	0000h 0011h	h		R	

Bit	Name	Funktion
0	Status aktiv	Fehlerstatus ist aktiv
13		
4	Historielimit erreicht	Fehler-Logbuch ist voll

	22: Fehler Logbuch					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
802	Fehleranzahl	0 100			R	
803	Fehler Selektor Index	0 99			R	
804	Fehlerauswahl	-100 100	0		RW	
805	Fehlerauswahl Status	-100 100			R	
806	Fehlerzeit	2000-00-00T00:00:00 2063-15-31T31:63:63			R	
807	Ausgewählter Fehler	0000h FFFFh	h	[bits]	R	
808	Diff zu vorherigem Fehler	0000h FFFFh	h	[bits]	R	
813	Letzter Eintrag	-1 100			R	
814	Aktueller Fehler	0000h FFFFh	h	[bits]	R	
815	Auswahl Fehler-Flag	0000h FFFFh	FFFFh	[bits]	RW	
816	Fehlersimulation	0000h FFFFh	0000h	[bits]	R	
817	Test Fehleranzahl gelesen	0 100			R	
818	Test Fehleranzahl geschrieben	0 100			R	

	22: Fehler Logbuch					
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff	
819	Aktuelle Logbuch Zeit	2000-00-00T00:00:00 2063-15-31T31:63:63			R	

Aktuelle Systemzeit des Reglers im T32 Format

T32 Zeit-Format

Zeitstempel werden im Fehler-Logbuch in einem kompakten Doppelwort-Format gespeichert. Der Aufbau des Bitfelds ist wie folgt:

	T32 Zeitformat – Bitfelder Beschreibung				
Offset	N Bits	Name	Werte Bereich		
0	6	Sekunden	(0 59)		
6	6	Minuten	(0 59)		
12	4	Monat	(0 11)		
16	5	Stunde	(0 23)		
21	5	Tag	(1 31)		
27	6	Jahre seit 2000	(0 63)		

Hiermit ist ein Zeitbereich von 2000-00-00T00:00:00 bis 2063-15-31T23:59:59 darstellbar.

ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
1000	Trace Kommando	0000h 0037h	0000h	[bits]	RW

Bit	Name	Funktion
0	Start Sofort	Trace starten
1	Start auf Trigger	Trace mit Trigger-Bedingung starten
2	Polling An	Nicht Echtzeit Trace anschalten
3	_	-
4	Abbrechen	Abbruch des laufenden Trace
5	Reset	Abbruch des laufenden Trace und Zurücksetzen der Fehler/Status-Flags
615		

		23: Trace			
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
1001	Trace Status	0000h F133h	h	[bits]	R

Bit	Name	Funktion
0	Trace Aktiv	Trace ist momentan aktiv
1	Polling Modus Aktiv	Idle-Trace (Polling Modus) ist aktiv
2		
3		
4	Trace beendet	Trace ist beendet
5	Trigger aktiv	Trigger-Bedingung ist momentan erfüllt
6		
7		
8	Trace N/A	Trace-Funktion ist nicht verfügbar
9		
10		
11		
12	E#Trig Param	Fehler: Ungültiger Trigger Parameter [1011]
13	E#Puffer-Überlauf	Fehler: Überlauf im Trace-Puffer
14	E#Bank-Auswahl	Fehler: Ungültiger Trace-Bank Selektor [1040]
15	Err#Kanal-Grösse	Fehler: Maximale Größe aller Trace-Kanäle überschritten

	23: Trace				
ID	Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff
1010	Trigger Typ	[00] > v (sofort) [07] Bit=0 (Flanke)	[04] Bit=1 (sofort)	[bits]	


Bit	Name	Kommentar
0	> v (sofort)	Trigger bleibt aktiv, so lange der Vergleichswert überschritten ist
1	< v (sofort)	bleibt aktiv, so lange der Vergleichswert unterschritten ist
2	> v (Flanke)	wird momentan aktiv, sobald der Vergleichswert überschritten wird
3	< v (Flanke)	wird momentan aktiv, sobald der Vergleichswert unterschritten ist
4	Bit=1 (sofort)	aktiv, so lange alle im Referenzwert gesetzten Bits im Trigger-Parameter 1 sind
5	Bit=0 (sofort)	aktiv, so lange alle im Referenzwert gesetzten Bits im Trigger-Parameter 0 sind
6	Bit=1 (Flanke)	wird aktiv, sobald alle im Referenzwert gesetzten Bits im Trigger-Parameter 1 werden
7	Bit=0 (Flanke)	wird aktiv, sobald alle im Referenzwert gesetzten Bits im Trigger-Parameter 0 werden

Referenzwert: (Par.1013)Vergleichswert: (Par.1014)

	23: Trace					
ID Name	Wertebereich	Standard-Wert	Einheit	Zugriff		
1011 Trigger Param ID	0 4294967295	560		RW		
1012 Trigger Param Dezimalen	-1 10	0		RW		
1013 Trigger Schwell-Wert	-1000000 1000000	0		RW		
1014 Aktueller Trigger Wert	-1000000 1000000			R		
1015 Trigger Zeit-Stempel	0 4294967295			R		
1020 Min Drehzahl Schwelle	1 10000	1		RW		
1021 Min Sample tick	0,000 100000000,000		us	R		
1022 Effektive Sample Periode	0,000 100000000,000		us	R		
1023 Trace Gesamtzeit	0,000 100000000,000		ms	R		
1024 Sample-Kanal Grösse	0 16		В	R		
1025 Sample Puffer Grösse	0 65535	2048	W	R		
1026 N Samples verfügbar	0 65535			R		
1027 Trace Sample aktuell	0 65535			R		
1030 ParamID Ch #1	0 4294967295	0		RW		
1031 ParamID Ch #2	0 4294967295	0		RW		
1032 ParamID Ch #3	0 4294967295	0		RW		
1033 ParamID Ch #4	0 4294967295	0		RW		
1034 ParamID Ch #5	0 4294967295	0		RW		
1035 ParamID Ch #6	0 4294967295	0		RW		
1036 ParamID Ch #7	0 4294967295	0		RW		
1037 ParamID Ch #8	0 4294967295	0		RW		
1040 Trace Sample-Bank Auswahl	-1 65535	0		RW		
1041 Sample Zeitstempel	0 4294967295		us	R		
1042 Sample Wert #1	0 4294967295			R		
1043 Sample Wert #2	0 4294967295			R		
1044 Sample Wert #3	0 4294967295			R		
1045 Sample Wert #4	0 4294967295			R		
1046 Sample Wert #5	0 4294967295			R		
1047 Sample Wert #6	0 4294967295			R		
1048 Sample Wert #7	0 4294967295			R		
1049 Sample Wert #8	0 4294967295			R		

Anhang 2: PG4000

IST-Werte



Taste	Aktion
	Auswahl vorheriger Ist-Wert
	Auswahl nächster Ist-Wert
—	Umschaltung: Balken/Wert Anzeige
→	Umschaltung: Balken/Wert Anzeige
4	
M	>> wechseln ins Haupt-Menü

Haupt-Menü

Haupt-Menu
>Akt Werte
Steuerung
Parameter
[...]
Speicher
Fehler Menu

Taste	Aktion
1	Menü-Auswahl nach oben
•	Menü-Auswahl nach unten
←	
-	
4	>> Wechsel ins ausgewählte Unter-Menü
M	>> wechseln ins IST-Werte Menü

Untermenüs:

Steuerung

n-SET	0=
n-ACT	1000>
I-ACT	0.00
=	Start

n-SET	100>
n-ACT	1000>
I-ACT	0.00
Stop >	


Taste	Aktion
	N-Sollwert erhöhen
	N-Sollwert verringern
←	Cursor nach links (Dezimale erhöhen)
→	 Cursor nach rechts (Dezimale verringern) Wenn Dezimale bereits auf 1 steht: Drehrichtungsumkehr im Sollwert!
4	Sollwert bestätigenSTART
M	 Sollwert Eingabe abbrechen STOP Steuerung verlassen (>> Haupt-Menü)

Parameter

Gruppen-Auswahl

Parameter auf dem U-Drive sind in mehrere Gruppen aufgeteilt.

Auf dem Keypad wählen sie zunächst die Gruppe aus und öffnen diese dann, um die darin enthaltenen Parameter anzusehen und gegebenenfalls zu ändern.



Taste	Aktion
1	Eine Gruppe höher (min. Gruppe 01)
	Eine Gruppe tiefer (bis max. Anzahl Gruppen)
←	
→	
4	Gruppe öffnen
M	Menü verlassen >> Haupt-Menü)

Parameter Auswahl

Innerhalb einer Gruppe dienen die Pfeil-Auf/Ab Tasten zur Auswahl der Parameter. Mit den Pfeil-Rechts/Links Tasten ist es bei einigen Parametern möglich, eine alternativen Darstellung des Parameter-Wertes zu bekommen (z.B. Steuerwörter können als Bitfeld oder hexadezimal dargestellt werden).


Das Ändern der Parameterwerte wird aktiviert mit der ENTER-Taste.

Parameter-Werte ändern

Taste	Aktion
1	Wert erhöhen
•	Wert verringern
—	Cursor nach links (Dezimale erhöhen)
→	Cursor nach rechts (Dezimale verringern)
4	Wert bestätigen
M	Eingabe abbrechenZurück zur Gruppenauswahl

Sequenz (Beispiel):

Bearbeitung des Parameters "Max Drehzahl" mit der Parameter-ID 101 in Gruppe 05:



- a) Cursor steht auf 100er Stelle
- b) Pfeil-Auf erhöht den Wert um 100
- c) Pfeil-Rechts verschiebt den Cursor nach rechts auf die 10er Stelle
- d) Pfeil-Ab verringert den Wert um 10

Der Wert wird erst mit der ENTER Taste übernommen.

Speicher

Das Speicher Menü beinhaltet folgende Funktionen:

- Speichern
 Der aktuelle Zustand der Parameter wird im Regler gespeichert.
- Laden

Die zuletzt gespeicherten Parameter werden geladen.

• Drv >> SMC

Der aktuelle Zustand der Parameter wird extern auf einer Smartcard gespeichert.

• SMC >> Drv

Die auf der Smartcard gespeicherten Parameter werden geladen.

Fehler-Menu

Das Fehler-Menü bietet die folgenden Funktionen:

- Fehler Rst Reset des aktuellen Fehlerzustands
- Fehler Akt
 Aktuelle aktive Fehler
- Fehler Log Fehlerspeicher:

